



S-1

取扱説明書

目次

S-1 取扱説明書3
各部の名称とはたらき4
トップ・パネル4
リア・パネル8
キーボード・パッドで演奏する9
パターンを選んで演奏する10
パターンを選ぶ10
テンポを設定する12
音作りをする13
OSCILLATOR セクション 13
EII TER セクション 17
AMP セクション
ENV セクション
LFO セクション
コントローラー・セクション
EFX セクション31
オシレーターのオリジナル波形を作る(OSC DRAW)
波形を切り刻んで倍音を強調する(OSC CHOP) 37
ノートや演奏情報/モーションを編集する39
ステップ・パッドで入力する42
キーボード・パッドで編集する(和音)45
ステップを編集する47
リアルタイムに演奏を入力する
演奏を確認しながらステップを編集する51
ノートをまとめて削除する54
モーションを入力/削除する55
シーケンサーの便利な機能57
パターンを保存する59

パターンをコピー/初期化/リロードする	60
その他の便利な機能	62
アルペジオで演奏する	62
マニュアル機能を使う	66
特定のステップでループする(ステップ・ループ)	67
移調する(キー・トランスポーズ)	68
本体を傾けてパラメーターをコントロールする(D-	-
MOTION)	69
D-MOTION を設定する	69
上昇音/下降音を演奏に加える(ライザー)	71
メトロノームを使う	73
パターン全体のプロバビリティーを設定する(マス	୨
ー・プロバビリティー)	74
グローバル・ディレイ/リバーブを使う	75
パソコンやモバイル機器と接続する	76
上場出何時の設定に戻す(ファクトリー・リ- 、	セツ
F)	78
データのバックアップ/リストア	79
ファンクションの使いかた	80
メニューの使いかた	85
つまみ割り当て表	90
主な仕様	92
シグナルフロー図	93
MIDI インプリメンテーション・チャート	94

S-1 取扱説明書

	FILTER	FFX
	FREQ RESO	DELAY
		REVERB
PATTERN STEP OC CONSTRAINTSPOSE	SUSTAIN RELEASE	D-MOTION DEST
SHIFT OCT- OCT- POLY POLY THE ENV TRG VCA	SUB RAND RAND	HOLD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EXIT ENTER SHUFFLE LAST PWM— FILTER ARPEGGIO — CLE NOTE DEPTH SOURCE KYBD ON TYPE RATE NOTE	12 13 14 F	15 16 INU WRITE

© 2023 Roland Corporation

各部の名称とはたらき

トップ・パネル(P.4)

リア・パネル(P.8)

トップ・パネル



1. 端子

操作子	説明	
	USB 端子に給電されている場合	
	オレンジ(点灯): 充電中です。	
	緑(点灯): 充電が完了しました。	
	緑とオレンジ(点滅): 充電エラーが発生しました。お買い上げ店、または当社サポート窓口	
CHARGE インジケー	にお問い合わせください。	
ター	https://roland.cm/roland_support	
	USB 端子に給電されていない場合	
	赤(点灯): バッテリーの残量がわずかです。充電してください。	
	* 30 分以内に本体の電源が切れます。	
SYNC IN 端子	外部機器からの同期信号を入力します。	
SYNC OUT 端子	外部機器へ同期信号を出力します。	

操作子	説明
オーディオ入力端子です。	
	接続した機器の音と S-1 の演奏音がミックスされて MIX OUT 端子から出力されます。
	オーディオ出力端子です。
MIX OUT 端子	ヘッドホンを接続することができます。

[VOLUME] つまみ MIX OUT 端子の音量を調節します。

- * 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- * 本製品はリチウムイオン電池を搭載しています。

本製品を長期間使用しない場合でも、内蔵のリチウムイオン電池の劣化を防ぐため、3か月に1度充電してください。

充電時の温度範囲

5~35℃

リチウムイオン電池の性能を十分に発揮させるためには、10~30℃での充電をおすすめします。

- * SYNC IN/OUT 端子は「モノラル・ミニ・プラグ」のケーブルで接続してください。「ステレオ・ミニ・プラ グ」のケーブルは使用しないでください。正しく動作しません。
- * SYNC OUT 端子にはオーディオ機器を接続しないでください。故障の原因になります。
- * SYNC IN 端子に外部機器が接続された場合は、MIDI Clock Sync の設定にかかわらず、SYNC IN 端子に入力され たクロックに同期します。
- * MIX IN/OUT 端子は「ステレオ・ミニ・プラグ」のケーブルで接続してください。「モノラル・ミニ・プラグ」 のケーブルは使用しないでください。正しく動作しません。

.

_	٦	
	,	
	/	
/		
 -	-	

操作子	説明
	4 桁の 7 セグメント(LED)表示器です。
512701	パターンがエディットされた場合は、右端にドット(.)が点灯表示されます。
	ディスプレイに表示されている値を変更します。
	[SHIFT] ボタンと組み合わせると、テンポの微調整をしたり、パラメーターの値を大きく
\$ <i>0</i> 7	変更したりすることができます。
[⊾] (DLAV) ポタン	パターンを再生します。
	もう一度押すと停止します。
	録音待機にします。
	パターンを再生すると録音が開始されます。
	キーボード・パッドを押したりつまみを回したりすると、ステップ・シーケンサーにノート
	やパラメーターの変化が録音/記録されます。

2	
Э.	

操作子	説明
[RATE] つまみ	LFO のうねりの速さを決めます。
[WAVE FORM] つまみ	LFOの波形を選びます。
	✔ (のこぎり波) 、
	▶ (逆のこぎり波)、
	◆(三角波)、
	▶ (矩形波)、
	RND(ランダム)、
	NOISE (ノイズ)
[RANGE] つまみ	オシレーターのオクターブを設定します。
[LFO] つまみ	LFO でオシレーターを変調するときの、かかり具合を調節します。
【 【 ↓ 】 (矩形波) つまみ	矩形波のレベルを調節します。
[/] (のこぎり波) つま	のこぎり波のレベルを調節します。
ው ው	
 [SUB] つまみ	サブ・オシレーターのレベルを調節します。
[NOISE] つまみ	ノイズのレベルを調節します。
[FREQ] つまみ	ロー・パス・フィルターのカットオフ周波数を決めます。
[RESO] つまみ	フィルターのカットオフ周波数付近を強調します。
[LFO] つまみ	LFO でカットオフ周波数をコントロールするときの、かかり具合を
	調節します。
	ENV でカットオフ周波数をコントロールするときの、かかり具合を
[ENV] うまみ	調節します。
[ATTACK] つまみ	アタック・タイムを調節します。
[DECAY] つまみ	ディケイ・タイムを調節します。
[SUSTAIN] つまみ	サステイン・レベルを調節します。
[RELEASE] つまみ	リリース・タイムを調節します。
[DELAY] つまみ	ディレイの音量を調節します。
[REVERB] つまみ	リバーブの音量を調節します。
	本体の傾きで音色をコントロールする、D-MOTION 機能をオン/オ
[D-MOTION] (DESTINATION) ボタン	フします。
	詳しくは、「本体を傾けてパラメーターをコントロールする(D-
	MOTION) (P.69)」をご覧ください。
	* D-MOTION を使うときは、本体の両側をしっかりと持ち、接
	続しているケーブルに負荷がかからないようにご注意くださ
	しい。
	「「山に丁」 ボタンと知み合わせると、 D MOTION の部字をする
	無作子 [RATE] つまみ [WAVE FORM] つまみ [WAVE FORM] つまみ [RANGE] つまみ [LFO] つまみ [LFO] つまみ [SUB] つまみ [SUB] つまみ [RESO] つまみ [RESO] つまみ [RESO] つまみ [LFO] つまみ [RESO] つまみ [DECAY] つまみ [DELAY] つまみ [DELAY] つまみ [DELAY] つまみ [DECAY] つまみ [DELAY] つまみ [DECAY] つまみ

セクション	操作子	説明
	[PATTERN] (STEP	オン(点灯)にすると、パターン選択モードになります。
	LOOP) ボタン	[SHIFT] ボタンと組み合わせると、STEP LOOP 機能を使用するこ
		とができます。
		このボタンを点灯させると、キーボード・パッドの白鍵がステップ・
	[STEP] (KEY	パッド [1] ~ [16] に切り替わります。
	TRANSPOSE)ボタン	[SHIFT] ボタンと組み合わせると、KEY TRANSPOSE を設定する
		ことができます。

XE

[SHIFT] ボタンを押しながら回すことで、通常と異なる音色パラメーターを操作することができます。また、設定値 を変更せずに確認する方法もあります。

詳しくは「つまみ割り当て表(P.90)」をご覧ください。

4.

- <u></u>	
操作子	説明
	[SHIFT] ボタンを押しながら各ボタンを押すと、パラメーターの設定や、さまざまな機
	能を実行することができます。
	キーボード・パッドのホールド機能をオン/オフします。
	[SHIFT] + [HOLD] ボタンでマニュアル操作が実行され、選択中のパターンの音色に現
	在のつまみの位置が反映されます。
[HOLD] (MANUAL)	パターンに反映されるのは、トップ・パネルのつまみで操作できるパラメーターのみで
ボタン	す。
	* 「SHIFT】ボタンと組み合わせて設定するパラメーター(つまみ割り当て表(P 90))
	は影響を文けるとれ。
	鍵盤として演奏したり、音階を指定してシーケンサーに録音したりすることができます。
	[STEP] ボタンが点灯している場合は、白鍵がステップ・パッド [1] ~ [16] になりま
	す。
キーボード・パッド	また、 [SHIFT] ボタンと組み合わせると、パラメーターの設定やさまざまな機能を実行
	することができます。
	概要については「ファンクションの使いかた(P.80)」や「メニューの使いかた(P.85)」を
	ご覧ください。

リア・パネル



A. [POWER] スイッチ

電源をオン/オフします。

B. USB 端子(USB Type-C®)

市販の USB2.0 ケーブル(A-C タイプ/C-C タイプ)でパソコンに接続します。

USB MIDI と USB オーディオの情報をやりとりすることができます。

* 充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。

USB 端子に給電されている場合はバッテリーを充電します。充電の状態を確認するには、「CHARGE インジケーター (P.4)」をご覧ください。

注意

* 充電するときはパソコンなどの USB 端子、または市販の USB 電源アダプターを使用してください(5V / 500mA 以上)。

急速充電機能がある USB 電源アダプター(5V より高い電圧を出力する)を使って充電すると、本機が故障する 可能性があるため使用しないでください。

* 必ず付属の USB ケーブルで充電してください。

C. MIDI IN/MIDI OUT 端子

TRS/TRS コネクティング・ケーブル(別売:BCC-1-3535 または BCC-2-3535)または、TRS/MIDI コネクティング・ ケーブル(別売:BMIDI-5-35、BMIDI-1-35 または BMIDI-2-35)で外部 MIDI 機器に接続します。

市販の MIDI ケーブルで MIDI 機器を接続すると、本機と MIDI 機器を同期演奏できます。

* オーディオ機器を接続しないでください。故障の原因になります。

キーボード・パッドで演奏する

起動時、キーボード・パッドは鍵盤演奏できる状態になっています。



キーボード・パッドで演奏します。

オクターブを切り替える



1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [OCT-] [OCT+] を押します。

設定範囲:-4~+4 オクターブ

XE

[SHIFT] ボタンを押しながらパッド [OCT-] とパッド [OCT+] を同時に押すと、オクターブの設定をリセットする(0にする) ことができます。 (Ver.1.02)



パターンを選ぶ(P.10)

テンポを設定する(P.12)

パターンを選ぶ

パターンとは?

S-1 では、シーケンサーによる演奏データ(シーケンス)と演奏で使う音色(サウンド)を 1 つにまとめて管理しています。

これを「パターン」といいます。

パターンは、バンク(1~4)とナンバー(1~16)で指定します(合計 64 パターン)。

工場出荷時は以下のようになっています。

バンク-ナンバー	説明
1-01~1-16	- プリセット・パターン(書き変え可能)
2-01~4-16	空のパターン



1. [PATTERN] ボタンを押しながらパッド [1] ~ [4] を押して、バンクを選びます。

[PATTERN] ボタンを押している間、選択中のバンクのパッドが点灯し、その他のバンクのパッドが点滅します。 [PATTERN] ボタンを押している間にバンクを選ばずに [PATTERN] ボタンから手を離すと、バンクを変えずに 手順 2(ナンバーの選択)に進みます。 2. [PATTERN] ボタンから手を離し、パッド [1] ~ [16] でナンバーを選びます。

演奏中にパターンを変更した場合は、次のパターンとして予約されます。 現在のパターンを最後まで演奏すると、自動的に予約したパターンに切り替わります。

[PATTERN] ボタンが点灯しているとき



1. [TEMPO/VALUE] つまみを回して、パターンを選びます。

パッド [1] ~ [16] でナンバーを選ぶこともできます。

テンポを設定する

	D E E RANGE					
	A DIRECT A					(-)
TEMPO/VALUE PATTE STEP LO	RN STEP DOOP KEY TRANSPOSE	SUB	NOISE EN DECAY			REVERB D-MOTION DESTINATION
SHIFT OCT- OCT+ 1 2 3 4	FWM FWW SC		ENV TRG 10 11	POLY	PORTA ON 14	HOLD MANUAL

1. [TEMPO/VALUE] つまみを回して、テンポを設定します。

XE

微調整するときは、 [SHIFT] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回します。 0.1 単位で微調整できます。

音作りをする

S-1 には音作りをするためのさまざまな機能が用意されています。作った音色はパターンごとに保存することができます。

パターン 1-01~1-16 には工場出荷時のプリセットによる演奏データと音色が保存されています。

XE

最初から音作りをする場合は、パターン 2-01 以降の空パターンを選ぶか、パターンを初期化することをおすすめします。

- → パターンを選ぶ(P.10)
- → パターンを初期化する(P.60)

OSCILLATOR セクション(P.13)

FILTER セクション(P.17)

- AMP セクション(P.20)
- ENV セクション(P.21)
- LFO セクション(P.25)

コントローラー・セクション(P.28)

- EFX セクション(P.31)
- オシレーターのオリジナル波形を作る (OSC DRAW) (P.35)

波形を切り刻んで倍音を強調する (OSC CHOP) (P.37)

OSCILLATOR セクション

OSCILLATOR は、ピッチ(周波数)を変えることができる発振器です(以下、OSC)。ここでは、シンセサイザーの音源となる原波形が作られます。



音作りをする



[RANGE] つまみ

OSCILLATOR の音域を切り替えるつまみです。

64'から2'まで切り替えることにより、音域をオクターブ単位で移動することができます。

8'にセットした場合、一番下の C(キーボード・パッド [2])の音が、ピアノの中央 C(MIDI ノート・ナンバー60) にあたります(Transpose:0のとき)。

XE

[SHIFT] ボタンを押しながら [RANGE] つまみを回すと、FINE TUNE つまみとして±1 オクターブの範囲でピッチ を変化させることができます。

パルス・ウィズのコントロール・ソースを設定する(PWM SRC(PWM

ソース))

パルス・ウィズとは?

矩形波で上と下の幅が等しくないものを非対称矩形波と呼びますが、矩形波の上部の幅が全体の何%になっているかを示 す値がパルス・ウィズです。

この値に応じて倍音構成は大きく変化し音色も変わります。

このパルス・ウィズは、あらかじめ設定した一定の値で使われますが、LFO やエンベロープ・ジェネレーターの信号で 時間的に変化させる場合もあります。

これを PWM (パルス・ウィズ・モジュレーション) と呼びます。

PWM ソースは、パルス・ウィズの値をあらかじめ設定した一定の値にしておく(「ハヌー」)のか、LFO(「LFD」)や エンベロープ・ジェネレーター(「Enu」)の信号で時間的に変化させるのかを選ぶスイッチです。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [PWM SRC] を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

設定値	説明
Enu	エンベロープ・ジェネレーターの信号で時間的に変化させます。
	効果の深さは PWM DEPTH で調節します。
ΠAn	PWM DEPTH で設定された一定の値にします。
LFO	LFO の信号で時間的に変化させます。

パルス・ウィズの値やモジュレーションの深さを設定する(PWM

DEPTH)

パルス・ウィズの値やモジュレーションの深さを設定します。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [PWM DEPTH] を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで設定値を変更します。

設定値	説明
0~255	PWM SOURCE が「ハヌʌ」のときはパルス・ウィズの値を設定します。
	「LFI」や「Enu」のときは、モジュレーションの深さを調節します。

オシレーターのオリジナル波形を作る (OSC DRAW)

→ オシレーターのオリジナル波形を作る (OSC DRAW) (P.35)

波形を切り刻んで倍音を強調する (OSC CHOP)

→ 波形を切り刻んで倍音を強調する (OSC CHOP) (P.37)

[LFO] つまみ

LFO セクションからのモジュレーターの信号で、OSC の基本周波数(ピッチ)をコントロールするときに、かかり具合を調節するつまみです。

LFO セクションの [WAVE FORM] つまみにより、変化のしかたが異なります。

オシレーターの出力をミックスする(ソース・ミキサー)

OSC からは常に 4 種類の波形が出力されており、任意の割合にミックスして使用できるようになっています。ソース・ミキサーの出力は FILTER へ送られます。

操作子	説明
[『『・・」(矩形波)] つまみ	矩形波または OSC DRAW で作成したオリジナル波形のレベルを調節します。
[/ (のこぎり波)] つまみ	のこぎり波のレベルを調節します。
[SUB] つまみ	サブ・オシレーターのレベルを調節します。
[NOISE] つまみ	ノイズのレベルを調節します。

サブ・オシレーターの出力波形を選ぶ(SUB OCT)

サブ・オシレーターの出力波形を選びます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [SUB OCT] を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで設定値を変更します。

設定値	説明
-2oA	-2 オクターブ非対称波形
-20c	-2 オクターブ対称波形
- 100	-1 オクターブ対称波形

ノイズの出力波形を選ぶ(Noise Mode)

ノイズの出力波形を選びます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで 「^5Лd」 (Noise Mode) を選び、パッド [2] (ENTER) を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで設定値を変更します。

設定値	説明
Pint	ピンク・ノイズ
Uh 1E	ホワイト・ノイズ

FILTER セクション

FILTER は、OSC でミキシングされた音源の倍音成分をカットしたり強調したりして、音色の変化をつけるところです。 ここでは、低い周波数を通過させ高い周波数を切り捨てる(LPF:Low Pass Filter)動作になっています。

[FREQ] つまみ

FILTER のカットオフ・ポイント(カットオフ周波数)を設定するつまみです。

つまみを左に回すほど高音域の周波数からカットされ、正弦波に近くなったあと、音が消えます。

[RESO] (レゾナンス) つまみ

[FREQ] つまみで設定したカットオフ・ポイント付近の周波数を強調するつまみです。

つまみを右に回すほど特定の倍音成分が強調され、音色に特徴をつけることができます。

特にレゾナンスを上げた状態でカットオフ・ポイントを動かすと、シンセサイザー独特のサウンドを作ることができます。

また、レゾナンスを最大まで上げると FILTER はカットオフ・ポイント付近で発振状態になります。

[LFO] つまみ

FILTER のカットオフ・ポイントを LFO セクションからのモジュレーターの信号でコントロールするときのかかり具合を 調節します。

LFO セクションの [WAVE FORM] つまみにより、カットオフ・ポイントの変化のしかたが異なります。

[ENV] (エンベロープ・デプス) つまみ

FILTER のカットオフ・ポイントをエンベロープ・ジェネレーターの信号でコントロールするときのかかり具合を調節す るつまみです。

つまみを右に回すと、一音一音弾くごとにあらかじめ設定された ADSR のパターン (ENV セクションにある 4 つのつま みの組み合わせ) で FILTER のカットオフ・ポイントを変化させることができます。

一音の中で(短時間の間に)音色変化を作り出せます。

カットオフ・ポイントを音程で変化させる(FILTER KYBD(フィルター・ キーボード・フォロー))

FILTER のカットオフ・ポイントを鍵盤の音程(ピッチ)の信号でコントロールするときのかかり具合を調節するパラメ ーターです。 音の高さによってカットオフ・ポイントを追従させることで、倍音成分を一定に保つことができます。

たとえば、低い音域で設定したカットオフ・ポイントをそのまま高い音域で弾くと、基本周波数が上がってもカットオフ・ポイントは変化しないため、音色が大きく変わってしまいます。

これを避けたい場合は、フィルター・キーボード・フォローを上げて使用します。

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [7] (FILTER KYBD)を押します。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで設定値を変更します。

設定値	説明
	 鍵盤の音程に合わせて、フィルターのカットオフ・ポイントを変化させます。
0~255	設定値が大きいほど音の高さによって倍音成分が変化しにくくなります。
	255 でピッチに対してカットオフ・ポイントが完全に追従します。

カットオフ・ポイント (カットオフ周波数)





AMP セクション

音の大きさ(音量)の変化をつけるところで、通常エンベロープ・ジェネレーターの出力信号でコントロールされ、音の 立ち上がりや減衰を作り出します。

.

AMP のコントロール・ソースを切り替える

AMP をエンベロープ・ジェネレーターの信号でコントロール(「Enu」)するか、ゲート信号でコントロール

(「*LRLE*」)するかを選びます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [AMP] を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。



ENV セクション

時間とともに変化するコントロール信号を作り出すところです。

この信号はキーボード・パッドを弾くたびに発生し、FILTER や AMP をコントロールして、一音一音に音色や音量の時間的変化を与えます。

[ATTACK] つまみ (A)

キーボード・パッドを押してからコントロール信号がピーク(頂点)に達するまでの時間(アタック・タイム)を設定す るつまみです。

[DECAY] つまみ (D)

コントロール信号がピークに達してからサステイン・レベルまで下がる時間(ディケイ・タイム)を設定するつまみで す。

サステインと密接な関係があり、サステインが上がり切っている場合は [DECAY] つまみを変化させてもエンベロープの形は変わりません。

[SUSTAIN] つまみ (S)

エンベロープがピークに達したあとの持続レベル(サステイン・レベル)を設定するつまみです。

キーボード・パッドを押している間は、最終的にこのレベルで持続します。

[RELEASE] つまみ (R)

キーボード・パッドを離してから、コントロール信号が0になる(エンベロープが終了する)までの時間(リリース・タイム)を設定するつまみです。



ADSR のセッティングとエンベロープ波形



[ATTACK] つまみ、 [DECAY] つまみ、 [SUSTAIN] つまみ、 [RELEASE] つまみがすべて「0」になっていると、 極めて短いパルス波形になりクリック・ノイズが出ます。

エンベロープをコントロールする信号を選ぶ(ENV TRG(エンベロー

.

プ・トリガー))

エンベロープ・ジェネレーターを、どの信号でコントロールするかを選びます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [ENV TRG] を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。



23

注意

POLY モードで「Лоло」、「IJn」」、「Lhd」が選ばれている場合

POLY モードで「「Tono」、「Un」」、「Ehd」の単音入力による発音モードが選ばれている場合、複数の音が入力されたときの挙動は以下の通りです。

ENV TRG が LFO または	Note Priority(MENU 内の「ၐ.P.r.」)の設定により、後着優先(「L.R5と」)
GATEのとき	か低音優先(「LaB」)かを選ぶことができます。
ENV TRG が GATE+TRIG	後着優先となり、必ず最後に押したキーボード・パッドが優先されます。
のとき	

LFO セクション

モジュレーターは LFO(低周波発振器)と RANDOM、NOISE から構成されており、OSC や FILTER をコントロールす る信号を作り出します。

LFO は、上記以外にも正弦波の出力を装備しており、MIDI のモジュレーションやピッチ・ベンドの受信によって、OSC や FILTER をコントロールできるようになっています。

.

[WAVE FORM] つまみ

モジュレーターの出力信号を選ぶスイッチです。

(のこぎり波)から
 (短形波)はLFOの出力波形で、OSCやFILTERをコントロールして、ビブラート
 (OSCのピッチをのこぎり波や三角波で揺らす)、トリル(OSCのピッチを矩形波で交互に変化させる)やグロウル
 (FILTERのカットオフ・ポイントをのこぎり波、三角波で揺らす)などの効果を作ります。

RND (RANDOM) では、ランダムに変化するコントロール信号が出力され、ランダム・ノート (OSC) やランダム・ フィルター (FILTER) に使われます。

NOISE では、ノイズ・ジェネレーターの信号がそのままコントロール信号として使われ、細かく振動するモジュレーションが得られます(ノイズ・モジュレーション)。

[RATE] つまみ

LFO および RANDOM の速さ(周波数)を設定するつまみです。

LFO Sync が「OFF」の場合:0~255の設定値に応じた速さでLFO が動作します。

LFO Sync が「ON」の場合:選ばれた音符の長さでテンポに応じて LFO が動作します。

音符一覧

表示	説明
8_ (- 8 全音符
Б_ I	6 全音符
8_ IE	3連8全音符
4_ 1	4 全音符
1_E	3 全音符
4_ 1E	3連4全音符
2_ (2 全音符
Id	付点全音符
2_ IE	3連2全音符
1_ 1	全音符
24	付点 2 分音符
IE	3 連全音符
1_2	2 分音符

表示	説明
Ча	付点4分音符
26	3連2分音符
1_4	4 分音符
84	付点8分音符
ЧĿ	3連4分音符
1_8	8 分音符
16d	付点 16 分音符
BL	3 連 8 分音符
I_ IB	16 分音符
929	付点 32 分音符
16E	3 連 16 分音符
1_32	32 分音符
644	付点 64 分音符
32F	3 連 32 分音符
1_64	64 分音符
1284	付点 128 分音符
64E	3連64分音符
128	128 分音符

再生中に RATE を切り替えると、LFO と演奏がずれることがあります。その場合はシーケンサーを停止して、もう一度 再生してください。

.

LFO Mode (MENU - LFD.77)

LFO Sync が「OFF」のときの、LFO が変化する速さを選びます。

LFO Sync が「ON」のときは無効になります。

設定値	, 説明		
nerN	ノーマル・モード。		
	通常の LFO の周期が得られます。		
	高速モード。		
FHSE	LFO の周期を極端に上げることで変調感を強調します。		

LFO Sync (MENU - LF0.5)

LFO の周期をテンポに同期させるかどうかを設定します。

LFO Key Trigger (MENU – LF 🛛. Ľ)

ノートの発音時に LFO をリセットするかどうかを設定します。

コントローラー・セクション

発音モードを設定する (POLY)

キーボード・パッドやシーケンサーから、単音または複数の音が音源に入力されたとき、どのように音源を発音させるか を設定します。

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [POLY] を押します。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

設定値	説明
Попо (Mono)	モノフォニック。
	単音で発音します。
(Lipicop)	ユニゾン。
	複数音を重ねて単音として発音します。
	ポリフォニック。
POLS (POly)	最大 4 ボイスまでの複数音を発音します。
F LL (Chard)	コード。
	単音に対して以下のパラメーターでボイス 2~4 を同時に発音します。

ディスプレイに「Chd」が表示されている状態でパッド[2] (ENTER)を押すと、以下のパラメーターが設定できます。

設定値	説明
u258 (Voice 2 SW)	- ボイス 2 の発音をオン/オフします。
u225 (Voice 2 Key Shift)	ボイス2のキーを移調します(-12~0~12)。
ulle (Voice 3 SW)	ボイス 3 の発音を ON または OFF します。
שצים (Voice 3 Key Shift)	ボイス3のキーを移調します(-12~0~12)。
ич5Н (Voice 4 SW)	ボイス 4 の発音を ON または OFF します。
มฯยร (Voice 4 Key Shift)	ボイス 4 のキーを移調します(-12~0~12)。

ポルタメントのかかりかたを設定する (PORTAMENTO)

ポルタメントは、音階の変化を滑らかにする効果です。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [PORTA ON] を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

設定 値	説明
OFF	ポルタメント・タイムの設定値にかかわらず、ポルタメントは動作しません。

設定 値	
0 <i>n</i>	常にポルタメントが動作します。
	レガート(前のキーボード・パッドを完全に離し終わる前に次のキーボード・パッドを押す)奏法のときのみポ
AULo	ルタメントが動作します。
	弾きかたによってポルタメントの ON/OFF がコントロールできます。

ポルタメント・タイムを設定する (PORTAMENTO TIME)

音階の滑らかな変化に要する時間(ポルタメント・タイム)を設定します。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [PORTA TIME] を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します(0~255)。

演奏時の音域を移動する(TRANSPOSE)

キーボード・パッドやシーケンサーによる演奏の音域を半音階で±60(±5オクターブ)まで移動させるパラメーターです。

FILTER の FILTER KYBD(フィルター・キーボード・フォロー)も変化します。

- **1.** [SHIFT] ボタンを押しながら [STEP] ボタンを押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します(-60~60)。
 - このとき、 [SHIFT] ボタンを押しながらキーボード・パッドを押して設定することもできます(-12~+12)。 (Ver.1.02)

パターンの演奏中で素早く移調させたい場合に便利です。

モジュレーションの深さを設定する (LFO Modulation Depth)

OSC や FILTER は、D-MOTION または MIDI のモジュレーションを受け取ると、LFO の正弦波出力でコントロールされます(ビブラート効果、グロウル効果)。

このパラメーターは、その深さを設定します。

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。

- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「「ladd」を選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します(0~255)。

ピッチ・ベンドの可変範囲を設定する(Oscillator Bend Sens) OSC の発振周波数(ピッチ)を D-MOTION または MIDI のピッチ・ベンドでコントロールする場合の可変範囲を設定 します(最大±2 オクターブ)。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「bnda」を選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します(0~240)。

120 : ±1oct、240 : ±2oct

カットオフ周波数をピッチ・ベンドでコントロールする場合の可変範囲を

設定する (Filter Bend Sens)

FILTER のカットオフ・ポイントを D-MOTION または MIDI のピッチ・ベンドでコントロールする場合の可変範囲を設 定します。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- **2.** [TEMPO/VALUE] つまみで「bndF」を選び、パッド [2] (ENTER) を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します(0~255)。

.

.

.

EFX セクション

エフェクトを使って、音に空間的な奥行きや広がりを与えることができます。

S-1 には、DELAY(ディレイ)、REVERB(リバーブ)、CHORUS(コーラス)の、3 種類のエフェクトが内蔵されて います。

[DELAY] つまみ

山びこのように、音を遅らせて繰り返し鳴らします。

1. [DELAY] つまみを回して、ディレイ音の音量を調節します(d0~d255)。



[SHIFT] ボタンを押しながら [DELAY] つまみを回すと、ディレイ・タイムを設定することができます。

ディレイを設定する (DELAY)

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [13] (DELAY) を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみでパラメーターを選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

パラメーター	設定値	説明
d.54 (Delay	OFF、 On	ディレイ・タイムをテンポに同期させます。
Sync)		
Ŀ ,ΠΕ	Delay Sync が OFF の場合:1~740	ディレイ・タイムを設定します。
(Time)	(ms)	
	Delay Sync が On の場合:(音符)*1	
	0~255	ディレイ音の音量を調節します。
15.		XE
(Level)		「Delay Level Mode(P.87)」の設定によって、入
(,		力側または出力側のレベルのどちらを制御するか選
		ぶことができます。
Fdb (Feedback)	0~255	フィードバック(繰り返し)量を調節します。
	FLRE、	設定された周波数より低い周波数成分をカットします。
Lo.CE	20、25、31.5、40、50、63、80、	「FLRE 」に設定したときは、カットされません。
(Low Cut)	100、125、160、200、250、315、	
	400、500、630、800 (Hz)	

パラメーター	設定値	説明	
	630、800、1k、1.25k、1.6k、2k、	設定された周波数より高い周波数成分をカットします。	
H ،<i>LL</i> (High Cut)	2.5k、3.15k、4k、5k、6.3k、8k、10k、	「FLRE 」に設定したときは、カットされません。	
	12.5k (Hz) 、		
	FLRE		

*1 音符一覧

表示	説明
1_4	4 分音符
84	付点8分音符
ЧĿ	3連4分音符
1_8	8 分音符
16d	付点 16 分音符
BE	3連8分音符
1_ 16	16 分音符
324	付点 32 分音符
16E	3連16分音符
1_32	32 分音符
64d	付点 64 分音符
32E	3 連 32 分音符
1_64	64 分音符
1284	付点 128 分音符
БЧЕ	3連64分音符
128	128 分音符

[REVERB] つまみ

ホールや部屋の中で音を鳴らしたときのような残響が得られます。

1. [REVERB] つまみを回して、リバーブ音の音量を調節します(r255)。

XE

[SHIFT] ボタンを押しながら [REVERB] つまみを回すと、リバーブ音の長さ(時間)を設定することができます。

リバーブを設定する (REVERB)

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [14] (REVERB) を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみでパラメーターを選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

パラメーター	設定値	説明
	AUPY LOOU HALI, PLAF	リバーブの種類を選びます。
	SPrn, Nod	● 𝚛 (Ambience) :レコーディングなどで使われるアン
		ビエンス・マイク(音源から離れたところに立てるオフ・
		マイク)をシミュレートしています。
		● ┏┏┛?(Room):室内での残響音をシミュレーションし
		たリバーブです。
		● <i>トRL I</i> (Hall1):コンサート・ホールでの残響音をシミュ
		レートしたリバーブです。クリアで広がりのある残響音が
<i>ЕЧРЕ</i>		得られます。
(Type)		● <i>トRL2</i> (Hall2):コンサート・ホールでの残響音をシミュ
		レートしたリバーブです。落ち着いたマイルドな残響音が
		得られます。
		● <i>PLRE</i> (Plate):プレート・リバーブ(金属板の振動を利
		用したリバーブ・ユニット)をシミュレートしています。
		● 5Prn(Spring):ギター・アンプ内蔵のスプリング・リ
		バーブをシミュレートしています。
		● 𝑘ⴰⴰ (Modulate) :ホールの残響に揺らぎを加えたリバ
⊢.ΠE	0.055	
(Time)	0~255	リハーノ首の長さ(時間)を調即します。
	0~255	リバーブ音の音量を調節します。
(Level)	0 100 (ms)	
(Pre	0~100 (IIIS)	リハーノロが田川されるまでの时间を調則します。
Delay)		
	FLRE、	設定された周波数より低い周波数成分をカットします。
(Low	20、25、31.5、40、50、63、80、	「FLRE 」に設定したときは、カットされません。
Cut)	100、125、160、200、250、	
	315、400、500、630、800(Hz)	
H .EE	630、800、1k、1.25k、1.6k、2k、	設定された周波数より高い周波数成分をカットします。
(High	2.5k、3.15k、4k、5k、6.3k、8k、	「FLRE 」に設定したときは、カットされません。
Cut)	10k、12.5k(Hz)、	
dEn5	FLRE	
(Density)	0 10	シハ―ノ日辺立反で詞則しより。

XE

「Global Delay/Reverb SW(P.87)」の設定によって、ディレイおよびリバーブの制御を、パターン・パラメーター でするかシステム・パラメーターでするか選ぶことができます。

Chorus

わずかなピッチの揺らぎを加えることで、広がりと厚みのあるサウンドが得られます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「[ha] を選び、パッド [2] (ENTER) を押します。

3. [TEMPO/VALUE] つまみでコーラスの種類を選びます。

設定値	説明
OFF	コーラス効果はかかりません。
1	標準的なコーラスです。
2	揺らぎが早いコーラスです。
3	回転スピーカー(fast)のような小刻みな揺らぎが得られます。
4	ゆったりとした揺らぎのコーラスです。

オシレーターのオリジナル波形を作る(OSC DRAW)

矩形波オシレーターを使ってオリジナル波形を発音させることができます。

- * PWM の効果はかかりません。
- **1.** [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [5] (OSC DRAW)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみでパラメーターを選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

パラメーター	設定値	説明
	OFF.	STEP または SLOPE にすると、オリジナル波形を発音させることができます。
	SEEP,	音量は矩形波レベルつまみで調節できます。
	SLPE	以下の図はデフォルト波形での例です。
		DFF: 矩形波
5 <i>⊔</i> (Switch)		<i>SEEP</i> (STEP):階段状波形 <i>SLPE</i> (SLOPE):傾斜状波形 [SHIFT] ボタンを押しながら OSCILLATOR [のこぎり波レベル)] つまみを回 して、設定値を変更することもできます。
		1 周期の波形を 16 個のステップに分割し、各ステップの音量を設定して、オリジナル波
		形を作ることができます。
		オリジナル波形の作りかた(ディスプレイが ForΠ 表示中の操
		作)
		 編集したいステップのパッド [1] ~ [16] を押しながら [TEMPO/VALUE] つま みでレベルを調節します。
ForN		パッド [1] ~ [16] のパッドを押すと、押している間ディスプレイに波高値(-100~100)
(Form)		が表示されます。
		マイナスの値でパッドが点滅し、0 の値で消火」、プラスの値で点灯します。 +50 以内の提合、時以状態での点減/点灯となります
		100 Kr 100% C 0% K (0% C 0% K / K) C (0% S)

パラメーター	設定値	説明
		2. 終了するときは、 [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [1] (EXIT)を押します。
		パラメーター選択画面に戻ります。
	1.0~32.0	For F で作成した波形を、1 波長で同期させながら再生速度(ピッチ)を上げて発音させる
		ことができます。
		1.0 のとき、作成した波形と 1 波長の長さが一致します。
		数字を上げていくに従って、作成した波形の再生速度(ピッチ)が上がりながら、1 波長
		の長さの中で波形の両端から徐々に波形の繰り返しが増えていきます。
		2.0、4.0、8.0、16.0、32.0 と上げていくごとにオクターブが上昇します。
		発音されるノートの周波数が高い場合、Multiply を極端に上げるとノイズが発生します。
		その場合は Multiply を下げるか、ノートのオクターブを下げてください。
		1.0
ΠULE		
(Multiply)		
		1.5
		 [SHIFT] ボタンを押しながら OSCILLATOR [┃゙゙゙゙゙゙゙゙]】(矩形波レベル)]つまみを回し
		て、設定値を変更することもできます。
波形を切り刻んで倍音を強調する(OSC CHOP)

オシレーターで発生した波形を切り刻んで、倍音を強調することができます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [6] (OSC CHOP)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみでパラメーターを選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

パラメーター	設定 値	説明
שנה (Overtone)	0~ 200	値を上げるほど Chop Pattern の効果が深くなり、倍音が強調されます。 100 で完全に切り取られた(波形がミュートされた)状態となります。 100 を超えると波形が逆相側に出現し、基音成分よりも倍音成分が目立つようになりま す。 「「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」
59- <i>P</i> (Square Chop Pattern)		1 周期の波形を 16 個のステップに分割し、波形を切り刻むパターン(チョップ・パター ン)を設定します。
SЯНР (Saw Chop Pattern)		4 つの波形(矩形波、のこぎり波、サブ・オシレーター、ノイズ)に対して、それぞれ異 なるチョップ・パターンを設定することができます。
SUbP (Sub Oscillator Chop Pattern)		 * サブ・オシレーターの場合、チョップ・パターンはオシレーターの基本周波数に対して適用されます。たとえば SUB OCT が「-1oc」(-1 octave)の場合は、同じチョップ・パターンが1 波長に2回現れます。
n م ، P (Noise Chop Pattern)		波形の切り取りかた(ディスプレイが各チョップ・パターン表 示中の操作) 1. 編集したいステップのパッド [1] ~ [16] を押して、パッドを消灯させます。 選んだステップの波形が切り取られます。再度パッドを押すと、元に戻ります。 していいいです。 レーン・ イン・ イン・ イン・ イン・ イン・ イン・ イン・ イ

パラメーター	設定 値	
		Overtone が「0」の場合、Chop Pattern の効果は得られません。このとき、警告としてス
		テップ・バッド [1] ~ [16] が点滅します。
		2. 終了するときは、 [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [1] (EXIT)を押しま
		す。
		パラメーター選択画面に戻ります。
	1.0~	波形を切り刻むパターンの繰り返し回数を設定します。
	32.0	1.0 で、波形の長さと切り刻むパターンの長さが一致します。
		数字を上げていくに従って波形の中で切り取られるパターンが繰り返し現れるようにな
		り、金属音的な効果を得ることができます。
		発音されるノートの周波数が高い場合、Comb を極端に上げるとノイズが発生します。
		また、ノートの周波数が 1kHz を超えると OSC CHOP の効果はかかりません。
(Como)		その場合は Comb を下げるか、ノートのオクターブを下げてください。
		[SHIFT] ボタンを押しながら OSCILLATOR [SUB] つまみを回して、設定値を変更
		することもできます。

ノートや演奏情報/モーションを編集する

シーケンサーとは?

演奏させたい音の高さや長さなどを、タイミングとともに指定された演奏データ(シーケンス)をもとに、音源を発音さ せる仕組みをシーケンサーといいます。

S-1のシーケンサーでは、以下の演奏データを、ステップと呼ばれる演奏時間の単位で扱うことができます。

- 音の高さ (ノート・ナンバー)
- 音の強さ(ベロシティー)
- 音の長さ(ゲート・タイム)
- 音の発音確率(プロバビリティー)
- 音の連打発音(サブ・ステップ)
- 音色パラメーターの変化(モーション)

S-1 は用途に合わせて、シーケンサーへのさまざまな入力方法が用意されています。

タイプ	[▶] (PLAY) ボタン (点灯:○ 消灯:–)	[●] (REC) ボタン (点灯: ○ 消灯: –)	[STEP] ボタン (点灯:○ 消灯:–)	ディス プレイ 表示	パッド [1] ~ [16]	ノートの一 括削除 パッド [11] (CLEAR NOTE)	モーシ ョンの 入力	モーションの 一括削除 パッド [12] (CLEAR MOTION)
	0/-	-	0	テンポ	ステップ・パッド	パターン内	ステッ	パターン内の
					 パッドを押したステ 	の全ノート	プ・パ	全モーション
					ップにノート (C5)		ッドで	
					を入力/削除		指定し	
A. ステッ					● パッドの長押し→入		たステ	
プ・パッ					力されているノー		ップ	
ドで入力					ト・ナンバーを表示			
する					● パッドを押しながら			
(P.42)					[D-MOTION] ボ			
					タンを押す→ノート			
					~サブ・ステップを			
					順に切り替え			

シーケンサーの入力方法

タイプ	[▶] (PLAY) ボタン (点灯:○ 消灯:–)	[●] (REC) ボタン (点灯: ○ 消灯: –)	[STEP] ボタン (点灯:o 消灯:–)	ディス プレイ 表示	パッド [1] ~ [16]	ノートの一 括削除 パッド [11] (CLEAR NOTE)	モーシ ョンの 入力	モーションの 一括削除 パッド [12] (CLEAR MOTION)
	-	0	-	5と.(数	キーボード・パッド(白	選択中のス	選択中	選択中のステ
				字)	鍵)	テップ内の	のステ	ップ内の全モ
					● 表示ステップに複数	全ノート	ップ	ーション
					ノート入力/削除			
B. キーボ					● パッドの長押し →			
ード・パ					入力されているべ口			
ッドで編					シティーを表示			
集する					(Ver.1.02)			
(和音)					● パッドを押しながら			
(P.45)					[D-MOTION] ボ			
					タンを押す → ベロ			
					シティー、ゲートを			
					切り替え			
		_			(Ver.1.02)			
	-	0	0	5と.(数	ステップ・パッド	選択中のス	選択中	選択中のステ
				字)	 パッドを押したステ 	テップ内の	のステ	ップ内の全モ
					ップに移動	全ノート	ップ	ーション
					● パッドの長押し→入			
C. ステッ					力されているノー			
プを編集					ト・ナンバーを表示			
する					 パッドを押しながら 			
(P.47)					[D-MOTION] ボ			
					タンを押す→ノート			
					~サブ・ステップを			
					順に切り替え			
	0	0	_	cEc	+ + 10 10 10 1-		冲去于	
עט. טא					+) 凍 奈 甲 の フ =	
ルツイム						のエノート	いステ	王モーンヨノ
に演奏で					 ●		ツノ	
					後奴ノート八八			
(1.50)								

タイプ	[▶] (PLAY) ボタン (点灯:○ 消灯:–)	[●] (REC) ボタン (点灯: ○ 消灯: –)	[STEP] ボタン (点灯:○ 消灯:–)	ディス プレイ 表示	パッド [1] ~ [16]	ノートの一 括削除 パッド [11] (CLEAR NOTE)	モーシ ョンの 入力	モーションの 一括削除 パッド [12] (CLEAR MOTION)
	0	0	0	5 <i>E</i> .(数	ステップ・パッド	選択中のス	選択中	選択中のステ
				字)	● パッドを押したステ	テップ内の	のステ	ップ内の全モ
					ップに移動	全ノート	ップ	ーション
E. 演奏を					● パッドの長押し→入			
確認しな					力されているノー			
がらステ					ト・ナンバーを表示			
ップを編					● パッドを押しながら			
集する					[D-MOTION] ボ			
(P.51)					タンを押す→ノート			
					~サブ・ステップを			
					順に切り替え			

再生範囲を設定する(ラスト・ステップ)

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [4] (LAST)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、パターンのステップ数を設定します。

設定範囲:1~64

パネルに表示するページ(ステップ)を切り替える

1. [STEP] ボタンが点灯している間に、パッド [PORTA ON] (<) [PORTA TIME] (>)で表示ペ ージを切り替えます。

切り替えたときに、表示中のステップが表示されます。

LI5:1~16ステップ、IJ32:17~32ステップ、3348:33~48ステップ、4954:49~64ステップ

例.ラスト・ステップが24の場合

[PORTA ON] (<) にほ:1~16 ステップ [PORTA TIME] (>) に24:17~24 ステップ

モーションとは?

パターン演奏に合わせて、つまみ操作、受信したコントロール・チェンジやピッチ・ベンドなどの MIDI メッセージの変 化をステップごとに記録/再生する機能のことを「モーション」と呼びます。

これにより、たとえば [FREQ] つまみで徐々に音色を明るくしたり、 [DECAY] つまみでスタッカートからレガート に変化させていったり、といったパターンを作ることができます。

S-1は、1パターンあたり最大8種類のパラメーターとピッチ・ベンドの変化を記録/再生することができます。

(メモ)

- MIDIのコントロール・チェンジやピッチ・ベンドを記録できるのは、タイプD(リアルタイム録音)のときの みです。
- モーションに記録されたパラメーターが再生されるとき、演算誤差により入力時の値とわずかに異なる場合があります。

ステップ・パッドで入力する

1. [●] (REC) ボタンを消灯、 [STEP] ボタンを点灯させます。

ボタンを押すたびに、点灯/消灯が切り替わります。 キーボード・パッドの白鍵が、ステップ・パッド [1] ~ [16] に変わります。

2. 入力したいタイミング (ステップ)のステップ・パッドを押します。

選んだステップにノート (C5) が入力され、ステップ・パッドが点灯します。 もう一度同じステップ・パッドを押すとノートが削除され、ステップ・パッドが消灯します。 パッド [PORTA ON] (<) [PORTA TIME] (>) で、ページを切り替えることができます。 ステップ 1~16 ⇔ ステップ 17~32 ⇔ ステップ 33~48 ⇔ ステップ 49~64

(メモ)

外部キーボードを接続しているときは、本機のステップ・パッドを押しながら外部キーボードを弾いてノートを入力 することができます。

ノートや演奏情報を変更する

 演奏情報を変えたいステップのステップ・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押して、変更 したい演奏情報を選びます。

ステップ・パッドを長押しすると、そのステップに入力された演奏情報がディスプレイに表示されます。 ステップ・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押すたびに、以下の順に表示が切り替わります。 設定値を変更するときは、ステップ・パッドをそのまま押し続けます。

項目	ディスプ レイ	説明
ノート・ナン バー	n. E5	 ノート・ナンバーを設定します。 設定範囲: [-~~[-9] (C-1~G9) たとえば、C*5 は [-5] と表示されます。 * 和音が入力されていた場合、最も低いノート・ナンバーが表示されます。変更すると 他のノートも同じ分だけ変化します。
ベロシティー	u. 100	ベロシティーを設定します。 設定範囲:1~127 * 和音が入力されていた場合、最も大きなベロシティーが表示されます。変更後はすべ てのノートに同じ値が設定されます。
ゲート	G. 80	ゲート・タイム (音の長さ)を設定します。 100 に設定したときは、次のステップに同じノート・ナンバーが入力されている場合はタ イとして演奏されます。 設定範囲:1~100 * 和音が入力されていた場合、最も長いゲートが表示されます。変更後はすべてのノー トに同じ値が設定されます。
プロバビリテ ィー	P. 100	 ノートを再生する確率を設定します。 マスター・プロバビリティーの設定で、99以下に設定されたすべてのステップの演奏確率 を一度に変化させることもできます。 設定範囲:1~100 * ステップ内のすべてのノートに対して効果がかかります。
サブ・ステッ プ	0	ステップを分割して鳴らします。 a:音を鳴らします。 -:音を鳴らしません。 たとえば、aa_のときは、3分割して1つめ2つめを鳴らし、3つめは鳴らしません。 * ステップ内のすべてのノートに対して有効です。 * ノートが指定されていないステップやタイで演奏される途中のステップでは、効果は かかりません。

2. ステップ・パッドを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回して、設定値を変更します。

タイを入力する

.

 音の長さを変えたいステップのステップ・パッドを押しながら [HOLD] ボタンを押して、次のステッ プまでのタイを入力します。

タイが入力されたステップ・パッドを長押しすると、そのステップに入力されたノート・ナンバーがディスプレイに表示されます。

次のステップにノートが入力されていると、タイは入力できません。

パターン内のすべてのノートを一括削除する

-
- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [11] (CLEAR NOTE)を押します。

ディスプレイに「[Lrn]と点滅表示され、実行待機状態になります。

2. 実行するときは、パッド[2] (ENTER) を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

指定したステップにモーションを入力する

1. モーションを入力したいステップのステップ・パッドを押します。

2. ステップ・パッドを押しながらつまみを回して、モーションを登録します。

登録可能なモーションのパラメーター数を超えた場合は「FULL」と表示されます。 この場合は「パターン内のモーションを一括削除する」で、不要なモーションを削除してください。

パターン内のモーションを一括削除する

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [12] (CLEAR MOTION)を押します。

ディスプレイに「[L_F,I] と点滅表示され、実行待機状態になります。 実行待機状態のときにつまみを回すと、そのつまみのパラメーターだけを削除することができます(操作と同時に 実行されます)。

2. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

キーボード・パッドで編集する(和音)

1. [STEP] ボタンを消灯、 [●] (REC) ボタンを点灯させます。

ボタンを押すたびに、点灯/消灯が切り替わります。 ディスプレイにステップ・ナンバーが表示されます。

- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、編集したいステップを選びます。
- 3. キーボード・パッドで、鳴らしたいノートを点灯させます。

ボタンを押すたびに点灯/消灯が切り替わり、ノートの入力と削除ができます。 最大で4音まで同時に鳴らすことができます。

演奏情報を変更する(Ver.1.02)

 演奏情報を変えたいノートのキーボード・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押して、変更 したい演奏情報を選びます。

キーボード・パッドを長押しすると、そのノートに入力された演奏情報がディスプレイに表示されます。 キーボード・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押すたびに、以下の順に表示が切り替わります。 設定値を変更するときはキーボード・パッドをそのまま押し続けます。

項目	ディスプレ イ	説明
ベロシティ	u. 100	
—		設定範囲:1~127
	G. 80	ゲート・タイム(音の長さ)を設定します。
ゲート		100 に設定したときは、次のステップに同じノート・ナンバーが入力されている場合はタイ
		として演奏されます。
		設定範囲:1~100

2. キーボード・パッドを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回して、設定値を変更します。

タイを入力する (Ver.1.02)

1. 音の長さを変えたいノートのキーボード・パッドを押しながら [HOLD] ボタンを押して、次のステップまでのタイを入力します。

タイが入力されると自動的に次のステップに進み、ステップ番号がディスプレイに表示されます。 次のステップに同じノートが入力されていると、タイは入力できません。

指定したステップのすべてのノートを一括削除する

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [11] (CLEAR NOTE) を押します。

ディスプレイに「ELrs」と点滅表示され、実行待機状態になります。

2. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

指定したステップにモーションを入力する

- 1. [TEMPO/VALUE] つまみで編集したいステップを選びます。
- 2. つまみを回してモーションを登録します。

登録可能なモーションのパラメーター数を超えた場合は「FULL」と表示されます。 この場合は「指定したステップのモーションを一括削除する」で、不要なモーションを削除してください。

指定したステップのモーションを一括削除する

- 1. [TEMPO/VALUE] つまみで、編集したいステップを選びます。
- 2. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [12] (CLEAR MOTION)を押します。

ディスプレイに「ELFJI」と点滅表示され、実行待機状態になります。 実行待機状態のときにつまみを回すと、そのつまみのパラメーターだけを削除することができます(操作と同時に 実行されます)。

3. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

ステップを編集する

1. [STEP] ボタンと [●] (REC) ボタンを点灯させます。

ボタンを押すたびに、点灯/消灯が切り替わります。 ディスプレイに、ステップ・ナンバーが表示されます。

2. ステップ・パッドを押して、編集するステップを選びます。

パッド [PORTA ON] (<) [PORTA TIME] (>) でページを切り替えることができます。 ステップ 1~16 ⇔ ステップ 17~32 ⇔ ステップ 33~48 ⇔ ステップ 49~64

[TEMPO/VALUE] つまみでステップを選ぶこともできます。

ノート・ナンバーや演奏情報を変更する

1. 演奏情報を変えたいステップのステップ・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押して、編集 したい演奏情報を選びます。

ステップ・パッドを長押しすると、そのステップに入力された演奏情報がディスプレイに表示されます。 ステップ・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押すたびに、以下の順に表示が切り替わります。 設定値を変更するときは、ステップ・パッドをそのまま押し続けます。

項目	ディスプ レイ	説明
ノート・ナン バー	n. E5	ノート・ナンバーを設定します。 設定範囲: [-~~[9 (C-1~G9) たとえば、C*5 は [95 と表示されます。 * 和音が入力されていた場合、最も低いノート・ナンバーが表示されます。変更すると 他のノートも同じ分だけ変化します。
ベロシティー	u. 100	ベロシティーを設定します。 設定範囲:1~127 * 和音が入力されていた場合、最も大きなベロシティーが表示されます。変更後はすべ てのノートに同じ値が設定されます。
ゲート	G. 80	ゲート・タイム (音の長さ)を設定します。 100 に設定したときは、次のステップに同じノート・ナンバーが入力されている場合はタ イとして演奏されます。 設定範囲:1~100 * 和音が入力されていた場合、最も長いゲートが表示されます。変更後はすべてのノー トに同じ値が設定されます。

項目	ディスプ レイ	説明
プロバビリテ	P. 100	ノートを再生する確率を設定します。 マスター・プロバビリティーの設定で、99 以下に設定されたすべてのステップの演奏確率 を一度に変化させることもできます。
۲		設定範囲:1~100 * ステップ内のすべてのノートに対して効果がかかります。
	٥	ステップを分割して鳴らします。 』:音を鳴らします。 _ :音を鳴らしません。
サブ・ステッ プ		たとえば、 のときは、3 分割して 1 つめ 2 つめを鳴らし、3 つめは鳴らしません。 * ステップ内のすべてのノートに対して有効です。
		* ノートが指定されていないステップやタイで演奏される途中のステップでは、効果は かかりません。

2. ステップ・パッドを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回して、設定値を変更します。

タイを入力する

音の長さを変えたいステップのステップ・パッドを押しながら [HOLD] ボタンを押して、次のステップまでのタイを入力します。

タイが入力されたステップ・パッドを長押しすると、そのステップに入力されたノート・ナンバーがディスプレイに表示されます。

次のステップにノートが入力されていると、タイは入力できません。

指定したステップのすべてのノートを一括削除する

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [11] (CLEAR NOTE)を押します。

ディスプレイに「ELrn」と点滅表示され、実行待機状態になります。

2. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

指定したステップにモーションを入力する

-
- 1. [TEMPO/VALUE] つまみで、編集したいステップを選びます。
- 2. つまみを回して、モーションを登録します。

登録可能なモーションのパラメーター数を超えた場合は「FULL」と表示されます。

この場合は「指定したステップのモーションを一括削除する」で、不要なモーションを削除してください。

指定したステップのモーションを一括削除する

- 1. [TEMPO/VALUE] つまみで、編集したいステップを選びます。
- 2. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [12] (CLEAR MOTION)を押します。

ディスプレイに「*ELFI*」と点滅表示され、実行待機状態になります。 実行待機状態のときにつまみを回すと、そのつまみのパラメーターだけを削除することができます(操作と同時に 実行されます)。

3. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

(XE)

リアルタイムに演奏を入力する

1. [●] (REC) ボタンを点灯させます。

ディスプレイがステップ表示になります(録音待機状態)。

2. [▶] (PLAY) ボタンを点灯させます。

ディスプレイに「FEC」と表示され、録音が始まります。 ラスト・ステップ(P.41)で指定された最後のステップまで進むと、最初のステップに戻ります。

3. キーボード・パッドを使って、演奏中のステップに録音します。

外部 MIDI 機器からの演奏を録音することもできます。

カウント・イン(P.88)やメトロノーム(P.88)の機能を使うと、リズムに合わせた録音がしやすくなります。

パターン内のすべてのノートを一括削除する

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [11] (CLEAR NOTE) を押します。

ディスプレイに「[Lrn]と点滅表示され、実行待機状態になります。

実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド[1] (EXIT) を押します。

演奏中のステップにモーションを入力する

1. 演奏中につまみを回して、モーションを登録します。

登録可能なモーションのパラメーター数を超えた場合は「FULL」と表示されます。 この場合は「パターン内のモーションを一括削除する」で、不要なモーションを削除してください。

パターン内のモーションを一括削除する

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [12] (CLEAR MOTION)を押します。

ディスプレイに「*ELFI*」と点滅表示され、実行待機状態になります。 実行待機状態のときにつまみを回すと、そのつまみのパラメーターだけを削除することができます(操作と同時に 実行されます)。

2. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

演奏を確認しながらステップを編集する

1. [STEP] ボタンと [•] (REC) ボタンを点灯させます。

ボタンを押すたびに、点灯/消灯が切り替わります。 ディスプレイにステップ・ナンバーが表示されます。

2. [▶] (PLAY) ボタンを点灯させます。

パターンが再生されます。

3. [TEMPO/VALUE] つまみで編集したいステップを選びます。

ノート・ナンバーや演奏情報を変更する

 演奏情報を変えたいステップのステップ・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押して、編集 したい演奏情報を選びます。

ステップ・パッドを長押しすると、そのステップに入力された演奏情報がディスプレイに表示されます。 ステップ・パッドを押しながら [D-MOTION] ボタンを押すたびに、以下の順に表示が切り替わります。 設定値を変更するときは、ステップ・パッドをそのまま押し続けます。

項目	ディスプ レイ	説明
ノート・ナン バー	n. [5	ノート・ナンバーを設定します。 設定範囲: [-~59 (C-1~G9) たとえば、C*5は [*5 と表示されます。 * 和音が入力されていた場合、最も低いノート・ナンバーが表示されます。変更すると 他のノートも同じ分だけ変化します。
ベロシティー	u. 100	ベロシティーを設定します。 設定範囲:1~127 * 和音が入力されていた場合、最も大きなベロシティーが表示されます。変更後はすべ てのノートに同じ値が設定されます。
ゲート	G. 80	ゲート・タイム (音の長さ)を設定します。 100 に設定したときは、次のステップに同じノート・ナンバーが入力されている場合はタ イとして演奏されます。 設定範囲:1~100 * 和音が入力されていた場合、最も長いゲートが表示されます。変更後はすべてのノー トに同じ値が設定されます。
プロバビリテ ィー	P. 100	ノートを再生する確率を設定します。 マスター・プロバビリティーの設定で、99以下に設定されたすべてのステップの演奏確率 を一度に変化させることもできます。

項目	ディスプ レイ	説明
		設定範囲:1~100
		* ステップ内のすべてのノートに対して有効です。
	٥	ステップを分割して鳴らします。
		□:音を鳴らします。
		- :音を鳴らしません。
サブ・ステッ		たとえば、ロロー のときは、3 分割して 1 つめ 2 つめを鳴らし、3 つめは鳴らしません。
プ		* ステップ内のすべてのノートに対して有効です。
		* ノートが指定されていないステップやタイで演奏される途中のステップでは、効果は かかりません。

2. ステップ・パッドを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回して、設定値を変更します。

タイを入力する

 音の長さを変えたいステップのステップ・パッドを押しながら [HOLD] ボタンを押して、次のステッ プまでのタイを入力します。

タイが入力されたステップ・パッドを長押しすると、そのステップに入力されたノート・ナンバーがディスプレイ に表示されます。

次のステップにノートが入力されていると、タイは入力できません。

指定したステップのすべてのノートを一括削除する

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [11] (CLEAR NOTE)を押します。

ディスプレイに「*ELrn*」と点滅表示され、実行待機状態になります。

2. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

指定したステップにモーションを入力する

- 1. [TEMPO/VALUE] つまみで、編集したいステップを選びます。
- 2. つまみを回して、モーションを登録します。

登録可能なモーションのパラメーター数を超えた場合は「FULL」と表示されます。 この場合は「指定したステップのモーションを一括削除する」で、不要なモーションを削除してください。

指定したステップのモーションを一括削除する

-
- 1. [TEMPO/VALUE] つまみで、編集したいステップを選びます。
- 2. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [12] (CLEAR MOTION)を押します。

ディスプレイに「ELFЛ」と点滅表示され、実行待機状態になります。 実行待機状態のときにつまみを回すと、そのつまみのパラメーターだけを削除することができます(操作と同時に 実行されます)。

3. 実行するときは、パッド[2] (ENTER)を押します。

中止するときは、パッド [1] (EXIT) を押します。

ノートをまとめて削除する

ノートをまとめて削除することができます。

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [11] (CLEAR NOTE)を押します。

削除される対象のステップは、「シーケンサーの入力方法(P.39)」の「ノートの一括削除」に書かれている以下の2通りです。

ノート入力のタイプ	説明
タイプA/D	パターン内の全ノートが削除されます。
タイプ B/C/E(5Ŀ数字)	選択中のステップ内の全ノートが削除されます。

2. パッド [2] (ENTER) を押します。

「donE」と表示され、削除が実行されます。

モーションを入力/削除する

モーションとは?

パターンを演奏させるときに、つまみの操作や受信した MIDI のコントロール・チェンジ、ピッチ・ベンドなどの変化を 記録して、再生することができます。

これにより、たとえば FREQ つまみで徐々に音色を明るくしたり、DECAY つまみでスタッカートからレガートに変化さ せていったり、といったパターンを作ることができます。

S-1 では、1 パターンあたり最大8種類のパラメーターとピッチ・ベンドの変化を記録/再生することができます。

- * MIDI のコントロール・チェンジやピッチ・ベンドを記録できるのは、タイプ D(リアルタイム録音)のときのみで す。
- * モーションに記録されたパラメーターが再生されるとき、演算誤差により入力時の値とわずかに異なる場合があり ます。

以下のプリセット・パターンで、モーションの効果を確認することができます。

- 1-04 : Reverb Level
- 1-06 : Env Attack
- 1-08 : Osc Draw Multiply
- 1-10 : Reverb Level、Osc Chop Comb
- 1-11 : Filter Frequency、Env Decay
- 1-12 : LFO Rate、Env Attack、Env Release
- 1-13 : Filter Frequency、Filter Resonance

モーションを入力する

モーションを入力するには、「シーケンサーの入力方法(P.39)」の「モーションの入力」に書かれている以下の3通りが

あります。

入力のタイプ	説明
タイプA	ステップ・パッドを押しながらつまみを回します。
タイプ B/C/E(5Ŀ.数字)	選択中のステップ上で、つまみを回します。
タイプD	演奏中のステップに合わせて、つまみを回します。

記録できるモーションのパラメーター数を超えて記録しようとすると、「FULL」が表示されます。

モーションを削除する

「[L_「」」と点滅表示され、実行待機状態となります。

削除される対象のステップは、「シーケンサーの入力方法(P.39)」の「モーションの一括削除」に書かれている以下の2 通りです。

入力のタイプ	説明
タイプ A/D	パターン内の全モーションが削除されます。
タイプ B/C/E(5Ŀ.数字)	選択中のステップ内の全モーションが削除されます。

パッド [2] (ENTER) を押すと「donE」と表示され、削除が実行されます。

* 「*LL-*,」が点滅して実行待機状態のときにつまみを回すと、そのつまみのパラメーターだけを削除することができます。

削除された場合は「ELr」と表示され、削除するパラメーターがパターン内で見つからなかった場合は「nanE」と表示されます。

シーケンサーの便利な機能

ステップをコピーする (*EOPY*)

1. [●] (REC) ボタンを押して、点灯させます。

ディスプレイにステップ番号が表示されます。

- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、コピー元のステップを選びます。
- 3. [STEP] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU) を押します。
- 4. [TEMPO/VALUE] つまみで「LOPy」を選びます。
- 5. パッド [2] (ENTER) を押します。

「donE」と表示され、選択中のステップのデータがペースト用に準備されます。

XE

この時点では、パターンに対して影響はありません。

あらかじめ「ステップをコピーする(COPY)」の手順で、ペースト用のデータをコピーしてください。

1. [●] (REC) ボタンを点灯させます。

ステップ番号が表示されます。

- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、ペースト先のステップを選びます。
- 3. [STEP] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU) を押します。
- **4. [TEMPO/VALUE]** つまみで「*P5EE*」を選びます。
- 5. パッド [2] (ENTER) を押します。

「donE」と表示され、コピー元のステップのデータが選択中のステップに上書きされます。

空のステップを挿入する (175-)

1. [●] (REC) ボタンを点灯させます。

ステップ番号が表示されます。

- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、挿入先のステップを選びます。
- 3. [STEP] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。

- 4. [TEMPO/VALUE] つまみで「In5r」を選びます。
- 5. パッド [2] (ENTER) を押します。

「danE」と表示され、空のステップが選択中のステップに挿入され、以降のステップが1つ後ろに移動します。

ステップ全体をコピーして長さを2倍に伸ばす (*dUPL*)

1. [●] (REC) ボタンを点灯させます。

ステップ番号が表示されます。

- 2. [STEP] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU) を押します。
- **3.** [TEMPO/VALUE] つまみで「*dupt*」を選びます。
- 4. パッド [2] (ENTER) を押します。

「donE」と表示され、ステップ1からラスト・ステップまでのステップがラスト・ステップのあとにコピーされ、 長さが倍になります。

ステップの長さを変更する (P.5EL)

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- **2.** [TIME/VALUE] つまみで「*P.5.*」を選びます。
- 3. パッド [2] (ENTER) を押します。

ステップの長さを指定します(*I_B*:8分音符~*I_32*:32分音符、BL:3連8分音符~32L:3連32分音符)。

(メモ)

[PATTERN] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回して変更することもできます。

パターンを保存する

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [16] (WRITE) を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、保存する対象を選びます。

保存する対象	説明
Ptn	現在選んでいるパターンを保存します。
ALL	すべてのパターンを保存します。

3. パッド [2] (ENTER) を押します。

「donE」と表示され、パターンが保存されます。



電源を切ると、保存していないパターンは最後に保存した状態に戻ります。

パターンをコピー/初期化/リロードする

パターンをコピーする

現在のパターンを指定したパターンにコピーします。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「COPy」を選び、パッド[2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、コピー先の番号を選びます。
- 4. パッド [2] (ENTER) を押して、コピーを実行します。

キャンセルする場合は、パッド [1] (EXIT) を押してください。

パターンを初期化する

現在選ばれているパターン(シーケンスと音色)を初期化します。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「「」」と選び、パッド [2] (ENTER) を押します。

(XE)

初期化したパターンは、電源を切ると元の状態に戻ります。 保存したい場合は「パターンを保存する(P.59)」を実行してください。

パターンをリロードする

選択したパターンが、最後に保存された状態に復元されます。

すべてリロードする (Reload All)

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「「Lad」を選び、パッド [2] (ENTER)を押します。

音色をリロードする (Reload Sound)

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「<a>rL5d] を選び、パッド [2] (ENTER) を押します。

(XE)

[SHIFT] ボタンとパッド [1] (EXIT) とパッド [POLY] を同時に押して、サウンドをリロードすることもできます。

シーケンスをリロードする (Reload Sequence)

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- **2.** [TEMPO/VALUE] つまみで「L59] を選び、パッド [2] (ENTER) を押します。

その他の便利な機能

アルペジオで演奏する(P.62) マニュアル機能を使う(P.66) 特定のステップでループする (ステップ・ループ) (P.67) 移調する (キー・トランスポーズ) (P.68) 本体を傾けてパラメーターをコントロールする (D-MOTION) (P.69) 上昇音/下降音を演奏に加える (ライザー) (P.71) メトロノームを使う(P.73) パターン全体のプロバビリティーを設定する (マスター・プロバビリティー) (P.74) グローバル・ディレイ/リバーブを使う(P.75)

アルペジオで演奏する

S-1 では、和音で押さえたキーボード・パッドの音階で自動的にアルペジオ演奏をすることができます。この機能をアルペジエーターといいます。

S-1 のアルペジエーターは、複数のキーボード・パッドを同時に押さえたときに動作し、ノン・レガート(前のキーボード・パッドを離してから次のキーボード・パッドを押す)奏法で単音を押さえたときは、通常の演奏になるので、演奏方法によってアルペジオのオン/オフを使い分けることができます。

アルペジエーター機能をオンにする



- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [8] (ARPEGGIO ON)を押します。
- **2.** [TEMPO/VALUE] つまみで「□∩」を選びます。



アルペジエーター機能をオフにするには、手順2で「DFF」を選びます。

[SHIFT] ボタンを押しながらパッド [8] (ARPEGGIO ON) を繰り返し押すと、オン/オフを切り替えることが できます。 (Ver.1.02)

アルペジエーターが演奏するフレーズのタイプを選ぶ



1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [9] (ARPEGGIO TYPE)を押します。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで、アルペジオのタイプを選びます。

TYPE	説明
UР	Up (アップ)
dolla	Down (ダウン)
UP.dU	Up&Down(アップ・ダウン)
UP.2	Up 2oct(アップ 2オクターブ)
d H.2	Down 2oct(ダウン 2オクターブ)
U.d.2	Up&Down 2oct(アップ・ダウン 2オクターブ)
rðnd	Random (ランダム)
rnd.2	Random 2oct(ランダム 2オクターブ)

Roland 5-1		CHARGE	IN-SYNC-OUT		U VÕLUME
828					
TEMPO/VALUE					
	STEP LOOP	SPOSE ATTACK			HOLD
1 2 3 EXIT ENTER SHUPPLE L	4 5 6 AST DRAW OSC - FI	7 2 0 LTER ON ARPEGO YED ON TYPE		12 13 14 R — DELAY REVERS I	15 16 MENU WRITE

アルペジエーターが演奏するノートの長さを選ぶ

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [10] (ARPEGGIO RATE)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、アルペジオのノートの長さを選びます。

RATE	説明
1_4	4 分音符
1_8	8 分音符
1_ 16	16 分音符
1_32	32 分音符
BE	3連8分音符
16E	3連16分音符
32£	3連32分音符



和音の各音を押すタイミングが大きくずれると、演奏開始部分のタイミングが狂う場合があります。和音は同時に押 してください。

ただし、Up や Down などの演奏を頭から滑らかにつなぎたい場合は、それぞれ和音の最低音階または最高音階から 押さえると効果的です。

アルペジオはホールドの場合を除き、キーボード・パッドが押されている間、繰り返します。

アルペジオ演奏は、コントローラー・セクションの POLY モードの設定と、ENV セクションの ENV TRG(エンベロ ープ・トリガー)(P.22)によって演奏時のエンベロープが異なります。

以下は POLY モードが 「Mono」 の場合での ENV TRG の例です。



GATE で使用するときは、 [SUSTAIN] つまみが減衰音の設定(0)になっていると、エンベロープの終了と共に音が出なくなります。

ホールド機能と組み合わせた場合

アルペジオ演奏時に[HOLD] ボタンを押して点灯させると、キーボード・パッドを離してもアルペジオ演奏が持続します。

この状態でキーボード・パッドを押し直して別の和音を指定すると、新たな和音でのアルペジオ演奏に切り替わります。

ポルタメントと組み合わせた場合

Portamento Mode「ロっ」:ポルタメントが効いた状態でアルペジオ演奏されます。

Portamento Mode $\begin{bmatrix} RUL_D \end{bmatrix}$: ENV TRG $\begin{bmatrix} CRLE \end{bmatrix}$ のときだけ、ポルタメントが効いた状態でアルペジオ演奏されます。

Portamento Mode「DFF」:ポルタメントが効かない状態でアルペジオ演奏されます。

マニュアル機能を使う

マニュアル機能とは?

すべてのつまみの位置を音色に反映させる機能です。

音作りを最初からする場合などに便利です。

XE

音作りを最初からする場合は、パターン 2-01 以降の空パターンを選ぶか、「パターンを初期化する(P.60)」を実行す ることをおすすめします。

[SHIFT] ボタンを押しながら [HOLD] ボタンを押すと、マニュアル操作が実行され、選択中のパターンの音色に現在のつまみの位置が反映されます。

パターンに反映されるのは、トップ・パネルのつまみで操作できるパラメーターのみです。

* [SHIFT] ボタンと組み合わせて設定するパラメーター(つまみ割り当て表(P.90))には、反映されません。

特定のステップでループする(ステップ・ループ)

パターンの再生中に、選んだステップをループ再生させることができます。

複数のステップを同時に選ぶことも可能です。

- 1. [▶] (PLAY) ボタンを押して点灯させ、再生を開始します。
- [SHIFT] ボタンを押しながら [PATTERN] ボタンを押します。
 [PATTERN] ボタンが点滅し、ステップ・ループ状態になります。
- 3. 繰り返し演奏したいステップ・パッド [1] ~ [16] を押し続けます。

選んだステップが、繰り返し演奏されます。

4. 終了するときは、 [PATTERN] ボタンを押します。

移調する(キー・トランスポーズ)

キーボード・パッドやシーケンサーによる演奏を移調することができます。

- **1.** [SHIFT] ボタンを押しながら [STEP] (KEY TRANSPOSE) ボタンを押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

パラメーター	設定値
Key Transpose	-60~+60

このとき、 [SHIFT] ボタンを押しながらキーボード・パッドを押して設定することもできます (-12~+12) (Ver.1.02) 。

パターンの演奏中で素早く移調させたい場合に便利です。

メニュー内で操作することもできます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- [TEMPO/VALUE] つまみで「LrRn」(Transpose)を選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

パラメーター	設定値
Erfin (Key Transpose)	-60~+60

本体を傾けてパラメーターをコントロールする(D-MOTION)

S-1 には、本体の傾きで音色をコントロールする、D-MOTION 機能が備わっています。

演奏中に本体を傾けることで、さまざまな効果を加えることが可能です。

プリセット・パターン 1-01~1-16 で、D-MOTION の効果を確認することができます。

使用するときは、本体の両側をしっかりと持ち、接続しているケーブルに負荷がかからないようにご注意ください。

D-MOTION を使う

- [▶] (PLAY) ボタンを押して点灯させ、パターンの再生を開始します。
- 2. 本体の両側をしっかりと持ち、右手親指などで [D-MOTION] ボタンを押します。
- 3. [D-MOTION] ボタンを押しながら本体を前後(Pitch)または左右(Roll)に傾けます。

本体の傾きに応じて音色が変化します。

このとき、本体を落下させたり接続しているケーブルに負荷をかけたりしないようにご注意ください。

4. 元の音色に戻すときは、 [D-MOTION] ボタンから指を離します。

D-MOTION を設定する

1. [SHIFT] ボタンを押しながら [D-MOTION] ボタンを押します。

ディスプレイに設定画面が表示されます。

- 2. [TEMPO/VALUE] つまみでパラメーターを選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

本体の左右方向(Roll)または前後方向(Pitch)の傾きに対して変化させるパラメーターを設定します。



roll	DFF : 効果はかかりません。
(Roll)	<i>Π</i>ωd (Modulation): MIDI のモジュレーション情報を受信したときと同じように、傾きによってモジ
	ュレーションによるピッチやフィルターの周期的な変化がかかります(プラス方向とマイナス方向とも
	に同じ)。効果の速さは LFO [RATE] つまみ(P.6)、深さは LFO Modulation Depth(P.29)で調節し
	ます。
	FヶE9 (Frequency):現在の [FREQ] つまみの値を中心に、傾きによってカットオフ・ポイントを上
	げたり下げたりします。
	দE5 (Resonance):現在の [RESO] つまみの値を中心に、傾きによってカットオフ・ポイント付近
	の周波数を強調したり抑えたりします。
Ptch	Pbnd (Pitch Bend): MIDI のピッチ・ベンド情報を受信したときと同じように、傾きによってピッ
(Pitch)	チ・ベンドによるピッチやフィルターの変化がかかります。効果の深さは Oscillator Bend
	Sens(P.30)や Filter Bend Sens(P.30)で調節します。
	PAn (Pan): MIDIのパン情報を受信したときと同じように、傾きによって左右の定位が変化します。
	EHP (Expression): MIDI のエクスプレッション情報を受信したときと同じように、傾きによって音量
	が変化します(マイナス方向のみ有効)。
	<i>dL Eu</i> (Delay Level):現在の DELAY つまみの値を中心に、傾きによってディレイの音量が変化しま
	す。
	rLEu (Reverb Level):現在の REVEBR つまみの値を中心に、傾きによってリバーブの音量が変化し
	ます。

上昇音/下降音を演奏に加える(ライザー)

ライザーとは?

Riser(ライザー)とは、曲の盛り上がりに合わせて付加させる上昇音のことです。逆に下降音は Downer(ダウナー) とも呼ばれます。

[NOISE] つまみで両方の効果をコントロールすることができます。

- [NOISE] つまみを最小 (r_D) または最大 (d_D) に設定すると、ライザー音がミュートされます。
- 曲の盛り上がりに向けて最小 → 中央(r. 100)へと上昇変化させ、盛り上がりに達したところで中央 → 最大(d.
 の)へと下降変化させることにより、シーケンサーの演奏をさらに盛り上げることができます。
- [NOISE] つまみの最小から中央までの範囲は上昇しながらの断続音ですが、Riser Mode によって動きが異なり ます。中央から最大までの動きは同じ(下降しながらの連続音)です。
- [NOISE] つまみを最小または最大まで変化(ミュート状態)させたあと、[SHIFT] ボタンを押しながら
 [NOISE] つまみを回すと、ライザー音を出力せずにつまみ位置を変更できます。

これにより、好きな位置からライザー音を出力させることができます。

 [SHIFT] ボタンを押しながら [NOISE] つまみを最小または最大以外に回したあと [SHIFT] ボタンを離すと、 つまみ位置に応じたライザー音が即座に出力されます。(Ver.1.02)

これにより、直前の Riser 状態を維持したまま Downer 状態への準備をして、 [SHIFT] ボタンを離すだけで Downer 状態に切り替えることができます。

ライザーを設定する

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU) を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみでパラメーターを選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

ライザー・パラメーター(MENU 内)

パラメーター	設定値説明
	DFF [NOISE] つまみで、ノイズ・レベルを調節します。
	BFF 以外ではライザー機能が有効となり、 [NOISE] つまみはライザーをコントロール
г 5.Л.d	するつまみとして動作します。
(Riser Mode)	55月 テンポに合わせて4分音符の裏拍でライザー音が断続的に出力されます。
	911,11 [NOISE] つまみを上げていくと、ライザー音の出力される間隔が短くなります。
	_{9uPn} [NOISE] つまみを上げていくと、ライザー音の左右への移動が速くなります。
r 5.r 5	ロ~ ライザー音の鋭さを調節します。
(Riser	100
Resonance)	

その他の便利な	機能
---------	----

パラメーター	設定値説明
r 5.5h (Riser Shape)	 ロ~ ライザー音のエンベロープの形状を調節します。 ロ:のこぎり波 ロ:矩形波
г 5.L и (Riser Level)	0~ ライザー音の音量を調節します。 100

XE

- [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [1] (EXIT) とパッド [2] (ENTER) を同時に押すと、押すたびに Riser Mode を切り替えることができます。
- ライザー機能が有効なとき(Riser Mode: OFF 以外)、[NOISE] つまみの位置によるライザー音の出力状態 はパターンに保存されません。
- ライザー機能が無効なパターンに切り替わるとライザー音はミュートされます。
 有効なパターンに切り替わると直前の [NOISE] つまみの位置がライザー音に反映されます(ただし、ライザー音のミュート 状態は直前のパターンでのミュート状態を引き継ぎます)。
- パターンを切り替えてもライザー機能をそのまま持続させたい場合は、両方のパターンで Riser Mode を OFF 以外に設定してください。
 これにより、再生中のパターンの終わりに向かって [NOISE] つまみを最小から中央まで上げていきながら(Riser 効果)、次のパターンへの切り替わりと同時に中央から最大へと上げていく(Downer 効果)操作をつなげることができます。

メトロノームを使う

メトロノームを設定する

メトロノームの動作方法や音量を設定します。

1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。

2. [TEMPO/VALUE] つまみで以下のパラメーターを選び、パッド [2] (ENTER) を押します。

パラメーター	設定値	説明	
	DFF	- 常にオフ	
(Metronome)	<i>rEE</i> (Rec)	録音時のみオン	
(<i>FEPL</i> (Rec&Play)	録音時と再生時にオン	
NEFL (Metronome Level)	0~100	メトロノームの音量を設定します。	

カウント・インの長さ(拍数)を設定する

録音時のカウント・インの長さ(拍数)を設定します。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「Ent.I] を選び、パッド [2] (ENTER) を押します。

パラメーター	設定値	説明
EnE.I (Count In)	0FF、2~4	録音時のカウント・インの長さ(拍数)を設定します。

メトロノームやカウント・インのクリック音は4分音符ごとに鳴ります。

メトロノームのタイミングはパターンの先頭でリセットされます。 (Ver.1.02)

パターン全体のプロバビリティーを設定する(マスター・プロバビリティ

パターン全体の発音する確率(マスター・プロバビリティー)を設定します。

各ステップの発音する確率(プロバビリティー)にマスター・プロバビリティーの値を加算したり減算したりするので、 発音する確率を下げたステップに対して、さらに確率を上げたり下げたりすることができます。

パターン演奏中に音数を増減させることで、即興的な効果をコントロールすることができます。

- * あらかじめ、各ステップにプロバビリティーを設定しておく必要があります。
- * マスター・プロバビリティーは、プロバビリティーが 99 以下のステップに有効です(プロバビリティーが 100 の ステップは必ず発音されます)。
- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで「ЛРсЬ」を選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- 3. [TEMPO/VALUE] つまみで、設定値を変更します。

パラメーター	設定値	説明
ПР-ь (Master Probability)	-100~100(10刻み)	- パターン全体の発音する確率を設定します。



[STEP] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回して設定することもできます。

グローバル・ディレイ/リバーブを使う

グローバル・ディレイ/リバーブとは?

ディレイとリバーブを、パターンのパラメーターで制御するかシステムのパラメーターで制御するかを選ぶことができます。

システム・パラメーターで制御するディレイやリバーブを、グローバル・ディレイ/リバーブと呼びます。

グローバル・ディレイ/リバーブのパラメーターは、システム側に保存されます。

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU) を押します。
- [TEMPO/VALUE] つまみで「LLdr」(Global Delay/Reverb SW)を選び、パッド [2] (ENTER)を押します。
- **3.** [*DFF*] または「*Dn*] を選びます。

パラメーター	設定値	説明
51.1	OFF	
(Global Delay/Reverb SW)		ミュートされます。
		システムでの設定が優先されるため、パターンを切り替えてもディレイとリバ
	UΛ	ーブの残響音が維持されます。

ディレイとリバーブのパラメーターは、どちらもファンクション・ページで設定します。

パラメーターの詳細については「音作りをする(P.13)」-「EFX セクション(P.31)」をご覧ください。

パソコンやモバイル機器と接続する

本機にパソコンやモバイル機器(スマートフォン、タブレット)を USB ケーブルで接続すると、オーディオ・データや MIDI データの通信をすることができます。

パソコンやモバイル機器への、デバイス・ドライバーのインストールは不要です(本機は、USB Audio Device Class 2.0 に対応しています)。

- * 本機とパソコンやモバイル機器との接続に USB ハブなどを経由すると、正常に通信できない場合があります。
- * 充電専用の USB ケーブルは使用しないでください。データ通信ができません。
- * すべてのアプリの動作を保証するものではありません。
- * Android 端末は、動作保証対象外です。

AIRA LINK モードを OFF に設定する

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらパッド [15] (MENU)を押します。
- [TEMPO/VALUE] つまみで「RLnE] を選び、パッド [2] (ENTER) を押します。
 AIRA LINK モードの設定値が表示されます。
- **3.** [TEMPO/VALUE] つまみで「*DFF*」を選び、パッド[1] (EXIT) を押します。

メニュー内のパラメーター選択に戻ります。

- 4. もう一度パッド [1] (EXIT) を押します。
- 5. 設定後、電源を入れ直します。

パソコンを接続する

本機とパソコンを、USB Type-C - USB A(付属品)または両端が USB Type-C の USB ケーブル(付属品)で接続します。

モバイル機器を接続する

.....

Lightning 端子の iOS デバイスの場合

本機をバッテリー動作固定モードで起動します。

1. パッド [1] (EXIT) を押しながら電源を入れます。

バッテリー動作固定モードで起動します。

- Apple 社が販売している USB アダプター(Lightning USB カメラアダプタ、Lightning USB 3 カ メラアダプタなど)を使って、iOS デバイスの端子を変換します。
- 3. 本機とUSB アダプターを、USB ケーブル(USB Type-C USB A、付属品)を使って接続します。
- * 市販の USB Type-C Lightning 変換ケーブルは、使用できません。

USB Type-C 端子の iOS デバイスの場合

本機と iOS デバイスを、両端が USB Type-C の USB ケーブル(市販品)で接続します。

このとき、本機は iOS デバイスからの電源供給を受けることができます。

工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リ セット)

S-1 を、工場出荷時の状態に戻します。

1. [HOLD] ボタンを押しながら電源を入れます。

「FREE」と表示され、 [D-MOTION] ボタンが点滅します。 ファクトリー・リセットを中止するときは、電源を切ります。

2. [D-MOTION] ボタンを押します。

ファクトリー・リセットが実行されます。

3. 「dDnE」と表示され、すべてのボタンが点滅したら、S-1の電源を入れ直します。

データのバックアップ/リストア

バックアップ

1. S-1 とパソコンを USB ケーブルで接続します。

2. [▶] (PLAY) ボタンを押しながら電源を入れます。

ドライブの準備に1~2分程度かかります。準備の進み具合は、キーボード・パッドの点灯で確認することができます。

3. パソコンで「S-1」ドライブを開きます。

「S-1」ドライブの「BACKUP」フォルダー内にバックアップ・ファイルがあります。

4. バックアップ・ファイルをパソコンへコピーします。

[BACKUP] フォルダーの中のすべてのファイルをコピーしてください。

5. コピーが完了したら、パソコン上で USB ドライブの取り出しをします。

Windows

「S-1」アイコンを右クリックして「取り出し」を実行します。

MacOS

「S-1」アイコンをドックにあるゴミ箱アイコンにドラッグします。

6. S-1 の電源をオフにします。

リストア

1. 「バックアップ」の1~3の手順を実行して、パソコンで「S-1」ドライブを開きます。

ドライブの準備に1~2分程度かかります。 準備の進み具合は、キーボード・パッドの点灯で確認することができます。

- 2. 「S-1」ドライブの「RESTORE」フォルダー内にバックアップ・ファイルをコピーします。
- 3. コピーが完了したら、パソコン上で USB ドライブの取り出しをします。
- 4. [HOLD] ボタンを押します。

リストアが実行されます。

5. [d□∩E] が表示されたら、S-1の電源をオフにします。

ファンクションの使いかた

1. [SHIFT] ボタンを押しながらキーボード・パッドを押します。

さまざまな機能(ファンクション)のパラメーターを設定したり、実行したりすることができます。

ファンクション一覧

操作子	説明		
パッド [OCT-]	キーボード・パッドのオクターブを切り替えます。		
	[SHIFT] ボタンを押しながらパッド [OCT-] とパッド [OCT+] を同時に押すと、オクタ		
	ーブの設定をリセット(0)することができます。(Ver.1.02)		
	PWM SRC が ハヌー (Manual) のとき		
	パルス・ウィズの値を調節します(0~255)。		
	PWM SRC が <i>LFI、Enu</i> (Envelope)のとき		
パッド [PWM	LFO によるパルス・ウィズの揺れや、エンベロープによるパルス・ウィズの変化の深さを調		
DEPTH]	節します(0~255)。		
	パルス・ウィズとは?		
	矩形波の上部の幅が全体の何%になっているかを示す値が、パルス・ウィズです。		
	波形の上と下の幅が等しくないものは、非対称矩形波になります。		
	Enu (Envelope):パルス・ウィズをエンベロープで変化させます。		
パッド [PWM SRC]	ПЯ (Manual) :パルス・ウィズを PWM DEPTH の値に設定します。		
	LFD :パルス・ウィズをLFO で周期的に変化させます。		
	サブ・オシレーターのオクターブのタイプを設定します。		
	- 2 ₀ 月 :2 オクターブ下(パルス幅小、非対称)		
NAL [20B OC1]	- 2 oc:2 オクターブ下		
	- <i>Iac</i> :1 <i>オクター</i> ブ下		
	エンベロープが立ち上がるきっかけを設定します。		
	LFD:鍵盤を押し続けると、LFOの周期ごとに繰り返し立ち上がります。		
パッド [ENV TRG]	GREE (Gate):新たに鍵盤を押し直したときに立ち上がります。レガート奏法時は立ち上が		
	りません。		
	と 「 「Gate+Trig):鍵盤を押すごとに立ち上がります。		
	音量の時間的な変化(エンベロープ)を作ります。		
パッド [AMP]	GREE (Gate):鍵盤を押している間だけ、一定音量で発音します。		
	Enu (Env) : [ATTACK] つまみ、 [DECAY] つまみ、 [SUSTAIN] つまみ、		
	[RELEASE] つまみで設定したエンベロープに従って発音します。		

操作子	説明		
	発音方法を選びます。		
	תםת (Mono) : דוסאביט (Mono)		
	単音で発音します。		
	И л (Unison) :ユニゾン		
	複数音を重ねて単音として発音します。		
	Paly (Poly) :ポリフォニック		
	最大 4 ボイスまでの複数音を発音します。		
	<i>Ehd</i> (Chord) :コード		
パッド [POLY]	単音に対して以下のパラメーターでボイス 2~4 を同時に発音します。		
	ディスプレイに「Chd」が表示されている状態でパッド[2] (ENTER)を押すと、以下のパ		
	ラメーターが設定できます。		
	」25 世(Voice 2 SW):ボイス 2 の発音を ON または OFF します。		
	」2ど5 (Voice 2 Key Shift):ボイス 2 のキーを移調します(-12~0~12)。		
	』35 8(Voice 3 SW):ボイス 3 の発音を ON または OFF します。		
	』ヨヒ5 (Voice 3 Key Shift):ボイス 3 のキーを移調します(-12~0~12)。		
	」45 世(Voice 4 SW):ボイス 4 の発音を ON または OFF します。		
	」4ピ5 (Voice 4 Key Shift):ボイス 4 のキーを移調します(-12~0~12)。		
	ポルタメントを設定します。		
	DFF :ポルタメントはかかりません。		
パッド [PORTA ON]	Dn :常にポルタメントがかかります。		
	RUL (Auto) : レガート奏法時のみ、ポルタメントがかかります。ただし、アルペジオ演奏		
	時にはポルタメントはかかりません。		
パッド [PORTA	ポルタメントのピッチ変化にかかる時間を調節します(0~255)。		
TIME]			
パッド [1] (EXIT)	メニューを終了します。		
パッド [2]	数値の編集や項目の選択を決定します。		
(ENTER)			
パッド [3]	シャッフルの設定をします(-90~0~90)。		
(SHUFFLE)			
パッド [4] (LAST)	選択中のパターンの長さ(ラスト・ステップ)を設定します(1~64)。		
	矩形波オシレーターを使って、オリジナル波形を作成/発音させることができます。		
	詳しくは、「オシレーターのオリジナル波形を作る(OSC DRAW)(P.35)」をご覧くださ		
	し、 、		
パッド [5] (OSC	* PWM の効果はかかりません。		
DRAW)			
	SH (Switch)		
	Forn (Form)		
	NULE (Multiply)		

操作子	説明		
	オシレーターで生成された波形を切り刻むことで、強烈な倍音を得ることができます。		
パッド [6] (OSC CHOP)	詳しくは、「波形を切り刻んで倍音を強調する(OSC CHOP)(P.37)」をご覧ください。		
	auta (Overtone)		
	59-P (Square Chop Pattern)		
	SAUP (Saw Chop Pattern)		
	БИЬР (Sub Oscillator Chop Pattern)		
	חם א (Noise Chop Pattern)		
	ГаЛь (Comb)		
パッド [7] (FILTER	音の高さに合わせて、フィルターのカットオフ・ポイントを変化させます(0~255)。		
KYBD)			
パッド [8]	アルペジエーター機能をオン/オフします。		
(ARPEGGIO ON)			
	アルペジエーターが演奏するフレーズのタイプを選びます。		
	<i>ИР</i> (Up)		
	dadn (Down)		
パッド [9]	ир.д и (Up&Down)		
	ИР.2 (Up 2oct)		
	dH2 (Down 2oct)		
	<i>และ</i> (Up&Down 2oct)		
	rand (Random)		
	rnd2 (Random 2oct)		
	アルペジエーターが演奏するノートの長さを選びます。		
	1_4 (4 分音符)		
	1_8 (8 分音符)		
パッド [10]	<i>I_ 15</i> (16 分音符)		
(ARPEGGIO RATE)	1_32(32 分音符)		
	BL (3 連 8 分音符)		
	<i>IEE</i> (3 連 16 分音符)		
	32L (3 連 32 分音符)		
	選んでいるパターンのノートを、すべて消します。		
パッド [11] (CLEAR	ステップを選んでいるときは、そのステップのノートだけを消します。		
NOTE)	ディスプレイに「 [Lr ,」が点滅表示しているときに、パッド[2] (ENTER)を押して実行		
	します。完了すると「 donE 」と表示されます。		

操作子	説明		
	選んでいるパターンのモーションを、すべて消します。		
	ステップを選んでいるときは、そのステップのモーションだけを消します。		
	ディスプレイに「 <i>LL-</i> Л 」が点滅表示しているときに、パッド [2] (ENTER)を押して実行		
	します。完了すると「 danE 」と表示されます。		
	実行前の待機時につまみを回すと、モーションにつまみのパラメーターが記録されていた場合		
パッド [12] (CLEAR	は「 <i>LL</i> 」と表示され、そのパラメーターのみが消されます。		
MOTION)	記録されていない場合は「 nonE 」と表示されます。		
	モーションとは?		
	つまみなどを操作したときの動きをシーケンサーに記録し、再生することができる機能です。		
	S-1 では 1 つのパターンに対して、8 種類のつまみの動き(またはパラメーターに該当する		
	MIDIのコントロール・チェンジ情報)に加え、MIDIのピッチ・ベンド情報を記録すること		
	ができます。		
	ディレイを設定します。		
	d5Jn (Delay Sync):ディレイ・タイムをテンポに同期させます(OFF、ON)。		
	ょ,⊓E (Time):ディレイ・タイムを設定します。		
	● Delay Sync が OFF の場合:時間を指定します(1~740ms)。		
	● Delay Sync が ON の場合:音符を指定します(128、64t、128d、…4t、8d、		
パッド [13]	1_4) 。		
(DELAY)	LE」 (Level):ディレイ音の音量を調節します(0~255)。		
	F⊿ЬĽ (Feedback):フィードバック(繰り返し)量を調節します(0~255)。		
	LaLL (Low Cut) :設定された周波数より低い周波数成分をカットします (FLAT、20~		
	800Hz)。「FL RE 」に設定したときは、カットされません。		
	<i>H、LE</i> (High Cut):設定された周波数より高い周波数成分をカットします(630~		
	12.5kHz、FLAT)。「 <i>FLAL</i> に設定したときは、カットされません。		

操作子	説明		
	リバーブを設定します。		
	LYPE :リバーブの種類を選びます。		
	● 𝚛𝔥 (Ambience) :レコーディングなどで使われるアンビエンス・マイク(音源から		
	離れたところに立てるオフ・マイク)をシミュレートしています。		
	● ┏┏┛ (Room):室内での残響音をシミュレーションしたリバーブです。		
	● հRL I (Hall1):コンサート・ホールでの残響音をシミュレートしたリバーブです。ク		
	リアで広がりのある残響音が得られます。		
	● հRL2 (Hall2):コンサート・ホールでの残響音をシミュレートしたリバーブです。落		
	ち着いたマイルドな残響音が得られます。		
	● PLRE (Plate):プレート・リバーブ(金属板の振動を利用したリバーブ・ユニット)		
パッド [14]	をシミュレートしています。		
(REVERB)	● 5Prn (Spring):ギター・アンプ内蔵のスプリング・リバーブをシミュレートしていま		
	す。		
	● Л⊿d (Modulate):ホールの残響に揺らぎを加えたリバーブです。		
	Ŀ ,NE :リバーブ音の長さ(時間)を調節します(0~255)。		
	LEu (Level):リバーブ音の音量を調節します(0~255)。		
	Pr.dL (Pre Delay):リバーブ音が出力されるまでの時間を調節します(0~100ms)。		
	LaLE (Low Cut) :設定された周波数より低い周波数成分をカットします (FLAT、20~		
	800Hz)。「FLRE」に設定したときは、カットされません。		
	H.LE (High Cut) :設定された周波数より高い周波数成分をカットします(630~		
	12.5kHz、FLAT)。「FLRL 」に設定したときは、カットされません。		
	dEn5(Density):リバーブ音の密度を調節します(0~10)。		
パッド [15]	メニューを表示します。		
(MENU)			
パッド [16]	パターンを保存します。		
(WRITE)			



以下のパッドは、 [SHIFT] ボタンを押しながらパッドを押すたびに、設定値を順番に切り替えることができます。 (Ver.1.02)

- [8] (ARPEGGIO ON)
- [PWM SRC]
- [SUB OCT]
- [ENV TRG]
- [AMP]
- [POLY]
- [PORTA ON]

メニューの使いかた

- 1. [SHIFT] ボタンを押しながらステップ・パッド [15] (MENU)を押します。
- 2. [TEMPO/VALUE] つまみで項目を選び、パッド [2] (ENTER)を押します。

メニュー一覧

項目	設定値	説明
۵۵ (Volume) (*1)	רבו ~0	パターンの音量を設定します。
Поdd (LFO Modulation Depth) (*1)	0~255	モジュレーションが操作されたときの、OSC や FILTER に与える LFO の効果(ビブラート、グロウル)の深さを設定します。
bnda (Oscillator Bend Sens) (*1)	0~240	ピッチ・ベンドが操作されたときの、OSC に与えるピッチの変化量を 設定します。 (120:±1oct、240:±2oct)
bndF (Filter Bend Sens) (*1)	0~255	ピッチ・ベンドが操作されたときの、FILTER に与えるカットオフ・ポ イントの変化量を設定します。
nSЛd	ノイズの種類を選びる	ます。
(Noise Mode)	P in Ľ	ピンク・ノイズ
(*1)	Вh ıE	ホワイト・ノイズ
- 5Ла (Riser Mode) (*1)	 ライザーとは曲の盛りとも呼ばれます。 [NOISE] つまみはざ [NOISE] つまみを行れます。 曲の盛り上がりに向けころで中央 → 最大 盛り上げることができ [NOISE] つまみの行けによって動きが異な 中央から最大までの重 [NOISE] つまみを行ちまかです これにより、好きな行き 	J上がりに合わせて付加させる上昇音のことです。逆に下降音はダウナー この両方の効果をコントロールすることができます。 最小(「r.0」)または最大(「d.0」)にするとライザー音はミュートさ けて最小 → 中央(「r.100」)へと上昇変化させ、盛り上がりに達したと (「d.0」)へと下降変化させることにより、シーケンサーの演奏をさらに きます。 最小から中央までの範囲は上昇しながらの断続音ですが、ライザー・モー なります。 動きは同じ(下降しながらの連続音)です。 最小または最大まで変化(ミュート状態)させたあと、[SHIFT] ボタン 近] つまみを回すと、ライザー音を出力せずにつまみ位置を変更できま

項目	設定値	説明
		[NOISE] つまみで NOISE レベルの調節をします。
	DFF	OFF 以外ではライザー機能が有効となり、 [NOISE] つまみはライザ
		ーをコントロールするつまみとして動作します。
		テンポに合わせて 4 分音符の裏拍でライザー音が断続的に出力されま
	2205	व े.
		[NOISE] つまみを上げていくと、ライザー音の出力される間隔が早く
	םי טר	なります。
		[NOISE] つまみを上げていくと、ライザー音の左右への移動が速くな
	זטרח	ります。
r 5. 5	0~ IOO	ライザー音の鋭さを調節します。
(Riser Resonance)		
(*1)		
r 5.5h	0~100	ライサー音のエンベローノの形状を調即します。
(Riser Shape)		
<u>- 51</u>		
(Riser Level)	U~ 1UU	フイサー音の音量を調節しより。
(*1)		
LFDЛ	LFO が変化する速さな	を選びます。
(LFO Mode)	nerN	ノーマル・モード
(*1)	FRSŁ	高速モード
LF0.5	LFO RATE をテンポに	こ同期させるかどうかを設定します。
(LFO Sync) (*1)	OFF, On	On に設定されている場合、LFO Mode は無効となります。
LFOĽ	OFF、 On	LFO をノート・オンでリセットするかどうかを設定します。
(LFO Key Trigger)		
(*1)		
	DFF、I~4	コーフスの種類を選びます。
[ho		
(Chorus) (*1)		
		3:回転スピーカー(tast)のような小刻みな揺らぎが得られます。
t c Ho		
(Transpose)	-60~ 60	台 源を移調(トランスボーズ)します。
(*1)		

項目	設定値	説明
	1_8	パターンの1ステップの長さを設定します。
	1_32	1_8:8 分音符
	8E 16E	1_16:16 分音符
P5C1	322	1_32:32 分音符
(Pattern Scale)		8t:3連8分音符
(*1)		16t:3連16分音符
		32t:3連32分音符
		* 「PATTERNI」ボタンを押したがら「TEMPO/\/ALLIE」つまみを
		同して、切り替えることもできます。
	- 100~100 (10刻	パターンで設定されている各ステップのプロバビリティーにマスター・
	み)	プロバビリティーを加算/減算して、発音確率を変化させることができ
ПРгЬ (Master		ます。
Probability		
(TODADITICY)		* [STEP] ボタンを押しながら [TEMPO/VALUE] つまみを回して
		設定することもできます。
	1856 1.08	
n.Pr i		入力による発音モードズ FNIV TPG が $[150]$ または $[50]$ の提
(Note Priority)		 へ 送着優先(Last) か低音優先(Low) かを設定します
		ディレイおよびリバーブをパターン・パラメーターで制御するからフ
		ティ・パラメーターで制御するかを選びます
۵L.d.r		「OEE」の提合けパターンごとに設定が切り抜わり、その邦度ミュート
(Global		「いい」の物面はパクシンととに設定が切り自わり、その部度にユード
Delay/Reverb SW)		C1169。
(Delay Level		のとううのレベルを調問するか改定します。
Mode)		
		この「「ななし、「「ひっ」」に広たするこの中国にアイレーロでミュートすることができます。
5.c.L.K	I. 7. 7. 4. 6. B.	- 1 拍の SYNC クロック数を設定します。
(Sync Clock)	12、24	
СН	I~ 15	MIDI 送受信チャンネルを設定します。
(MIDI Channel)		

項目	設定値	説明
54nE (MIDI Clock Sync)	RUED InE N :d : USB	どの同期信号に従って動作するかを設定します。 RULD (RULa) : 入力されたクロックを受け取ります。 Int (Int) :内部クロックで動作します。 R d ((i ld l) : i ld l 入力のみ受け取ります。 U5b (U5b) : U5b i ld l 入力のみ受け取ります。
		* ただし SYNC IN 端子に外部機器が接続された場合は、強制的に SYNC IN 端子に入力されたクロックに同期します。
ЕҺг И (MIDI Thru)	OFF、On	MIDI IN 端子から入力した情報を、MIDI OUT 端子に出力する(ON) か、しない(OFF)かを設定します。
<i>EHP⊾</i> (Tx Program Change)	OFF、On	パターンを切り替えたときにプログラム・チェンジ・メッセージを送信 するかどうかを設定します。
<i>r HP⊾</i> (Rx Program Change)	OFF、On	プログラム・チェンジ・メッセージを受信したときにパターンを切り替 えるかどうかを設定します。
Pc_Eh (Program Change Channel)	I∼ IБ	パターンを切り替えたるためのプログラム・チェンジ・メッセージを送 受信する MIDI チャンネルを設定します。
uELo (Key Velocity)	I~ IZ I	鍵盤のベロシティーを設定します。
LUnE (Tune)	433.0~448.0	マスター・チューンを設定します。 初期値:440.0Hz
И5ь.d (USB Direct Out)	0FF、 I∼ I2 I	USB に出力する音量を設定します。 OFF:VOLUME つまみの値を使用します。 1~127:VOLUME つまみの値を使用せず、音量を設定します。
<i>ิศิLาย</i> (AIRA Link) (*2)	DFF、Dn	MX-1 などの AIRA LINK 対応機器と USB で接続するときに、On にし てください。 それ以外の場合は OFF にしてください。設定後、電源を入れ直すと有 効になります。
Ель. I (Count In)	0FF、2~4	録音時のカウント・インの長さ(拍数)を設定します。
ПЕгь (Metronome)	<i>DFF、rEE</i> (Rec) 、 <i>rEPL</i> (Rec&Play)	メトロノームを動作させるかどうかを設定します。 <i>DFF</i> :常にオフ <i>rEE</i> (Rec):録音時のみオン <i>rEPL</i> (Rec&Play):録音時と再生時にオン
<i>ΠĿŗ⊥</i> (Metronome Level)	0~ 100	メトロノームのレベルを設定します。

項目	設定値	説明
	OFF, On	[D-MOTION] ボタンを、ラッチ動作にするかどうかを設定します。
		初期值: OFF
d.L. 3 E		BFF:ボタンを押している間だけ、D-MOTIONがONになります(モ
(D-Motion Latch)		ーメンタリー動作)。
		□n:ボタンを押すたびに、D-MOTIONのON/OFFが切り替わりま
		す(ラッチ動作)。
	現在のパターンを指定	としたパターンにコピーします。ディスプレイにコピー先の番号が表示さ
5 D D U	れます。	
(Pattern Copy)	[TEMPO/VALUE]	つまみで、コピー先の番号を選びます。
() accorn cop//	● パッド [2] (EI	NTER)を押すと、コピーされます。
	● パッド [1] (E)	XIT)を押すと、キャンセルします。
	現在選ばれているパタ	ーンを初期化します(演奏データと音色)。
(Pattern Initialize)		
rLod	パターンのリロードを	実行します。
(Reload All)	rLod (Reload All) :	選択中のパターンを、最後に保存した状態に戻します。
(Reload Sound)	rL.5d (Reload Sound	d):選択中のパターンの音色を、最後に保存した状態に戻します。
rL.59 (Reload	* [SHIFT] ボタン	νを押しながらパッド [1] とパッド [POLY] を押しても操作できます。
Sequence) rL.59 (Reload Set st.59		ence) : 選択中のパターンの演奏データを、最後に保存した状態に戻し

*1:現在選ばれているパターンに設定されます(パターンごとに保存することができます)。

*2: MX-1 の USB HOST3 端子以外で使用する場合には、バッテリー動作固定モードで起動します。バッテリー動作固 定モードにするにはパッド [1] (EXIT)を押しながら電源を入れます。

つまみ割り当て表

「 」内は、先頭に表示される文字を表しています。

(#番号)は、MIDIのコントローラー・ナンバーを表しています。

カクション	つまみ	· 洛学堤 <i>作</i>	[SHIFT] ボタンを押しながら操
27737	2807		作
150	[RATE] つまみ	LFO RATE(「-」(LFO SYNC:OFF のと	LFO MODE (#79)
		き)、#3)	
LFO	[WAVE	LFO WAVE FORM (#12)	LFO SYNC(「5」、#106)
	FORM] つまみ		(Ver.1.02)
	[RANGE] つま	OSC RANGE ([r] 、#14)	FINE TUNE (#76)
	д		
		OSC LFO (「L」、#13)	OSC CHOP OVERTONE
			([], #103)
		OSC 🚺 LEVEL (「5」、#19)	OSC PULSE WIDTH ([]] 、
			#15)
			(OSC DRAW SW:OFF 時)
	™ h ¬≠⊐		または
	[ILL_I] 'J\$#		OSC DRAW MULTIPLY
			(「□」、#102)
OSCILLATOR			(OSC DRAW SW : STEP、
			SLOPE 時)
	[/] つまみ	OSC 🖊 LEVEL (「5」、#20)	OSC DRAW SW (#107)
		OSC SUB LEVEL ([_] 、#21)	OSC CHOP COMB ([E] 、
	[306] 7207		#104)
		OSC NOISE LEVEL ([n] 、#23)	NOISE MODE (#78)
	[NOISE] つまみ	(RISER MODE: OFF 時)	(RISER MODE: OFF 時)
		または	または
		RISER ON+RISER CONTROL ($\lceil r \rceil / \lceil d \rceil$)	RISER CONTROL の保持
		(RISER MODE: ON 時)	(Ver.1.02) (「r」/「d」)
			(RISER MODE: ON 時)
	[FREQ] つまみ	FILTER FREQUENCY ([F]、#74)	
	[RESO] つまみ	FILTER RESONANCE(「「」、#71)	
FILTER	[LFO] つまみ	FILTER LFO(「L」、#25)	
	[ENV] つまみ	FILTER ENVELOPE ($[E]$, #24)	FILTER KEYBOARD FOLLOW
			(「ビ」、#26)
	[ATTACK] つま	ENV ATTACK ([R], #73)	
EINV	д		

セクション	つまみ	通常操作	[SHIFT] ボタンを押しながら操 作
	[DECAY] つま	ENV DECAY(「』、#75)	
	Ъ		
	[SUSTAIN] つま	ENV SUSTAIN(「5」、#30)	
	Ъ		
	[RELEASE] つま	ENV RELEASE ([r] 、#72)	
	д		
EFX	[DELAY] つまみ	DELAY LEVEL (「♂」、#92)	DELAY TIME (「Ŀ」、#90)
	[REVERB] つま	REVERB LEVEL(「r」、#91)	REVERB TIME ([L] (DELAY
	Ъ		SYNC:OFF 時)、#89)
値の表示のみ		[STEP] ボタンを押しながら操作、または	[PATTERN] + [STEP] ボタン
		[PATTERN] ボタンを押しながら操作	を押しながら操作
		(Ver.1.02)	

操作子	説明
[SHIFT] ボタン+パッド [1] (EXIT)+パッド [2] (ENTER)	ライザー・モード
[PATTERN] ボタン+ [TEMPO/VALUE] つまみ	パターン・スケール
[STEP] ボタン+ [TEMPO/VALUE] つまみ	マスター・プロバビリティー
[SHIFT] ボタン+パッド [1] (EXIT)+パッド [POLY]	リロード・サウンド(「rL.5d」)
[SHIFT] ボタン+パッド [OCT-] +パッド [OCT+]	オクターブのリセット(Ver.1.02)
[SHIFT] ボタン+ [●] (REC)ボタン	メトロノーム・モード (Ver.1.02)

主な仕様

最大同時発音数	4音	
ユーザー・パターン	64	
数		
ステップ・シーケン	最大 64 ステップ	
サー		
エフェクト	DELAY, REVERB, CHORUS	
ディスプレイ	7 セグメント 4 桁 (LED)	
接続端子	SYNC(IN、OUT)端子:ミニ・タイプ	
	MIX(IN、OUT)/PHONES 端子:ステレオ・ミニ・タイプ	
	MIDI(IN、OUT)端子:ステレオ・ミニ・タイプ	
	USB 端子:USB Type-C®(オーディオ、MIDI)	
電源	リチウムイオン電池	
	USB 端子より取得(USB バス電源)	
消費電流	500mA	
連続使用時の電池の	約 4.5 時間	
寿命	* 使用状況によって異なります	
電池の充電時間	約3時間	
	* 充電にはパソコンなどの USB 端子、または市販の USB 電源アダプターが必要です	
	(5V、500mA以上) 。	
外形寸法	188(幅)×106(奥行)×36.2(高さ)mm	
質量(電池含む)	305g	
付属品	「はじめにお読みください」チラシ	
	USB Type-C to USB A ケーブル	
	保証書	

* 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

シグナルフロー図





MIDI インプリメンテーション・チャート

AIRA Compact

Model: S-1

Date: Apr. 18, 2023

Version 1.02

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic	Default	3 (Synth), 16	3 (Synth), 16	Memorized
Channel		(Program	(Program	
		Change)	Change)	
	Changed	1–16	1–16	
Mode	Default	Mode 3	Mode 3	
	Messages	x	x	
	Altered	x	x	
Note	: True Voice	0–127	0–127	
Number				
Velocity	Note On	0	0	
	Note Off	x	x	
After	Key's	х	х	
Touch	Channel's	x	x	
Pitch Bend		x	0	
Control	1	x	0	For details, refer to
Change	3	0	0	"Control change list".
	5	0	0	
	10	x	0	
	11	x	0	
	12–31	0	0	
	64, 65	x	0	
	71–76	0	0	
	77	x	0	
	78–83	0	0	
	85–87	0	0	
	89–93	0	0	
	102–107	0	0	
Program		0	0	
Change	: True Number	0–63	0–63	

System		v	v	
		^	^	
Exclusive				
System	: Song Position	х	х	
Common	: Song Select	х	х	
	: Tune Request	х	х	
System	: Clock	0	0	
Real Time	: Start	0	0	
	: Continue	х	x	
	: Stop	0	0	
Aux	: All Sound Off	0	0	Transmitted: MIDI
Message	: Reset All Controllers	х	0	OFFLINE
	: All Notes Off	х	0	
	: Omni Mode Off	х	x	
	: Omni Mode On	х	х	
	: Mono Mode On	х	x	
	: Poly Mode On	x	x	
	: Active Sensing	0	0	
	· System Poset	v	v	

Control change list

	<u> </u>
Control Change	Explanation
1	Modulation Wheel
3	LFO RATE (LFO [RATE] つまみ)
5	PORTAMENTO TIME([SHIFT] ボタン + パッド [PORTA TIME])
10	Pan
11	Expression Pedal
12	LFO WAVE FORM (LFO [WAVE FORM] つまみ)
13	OSC LFO (OSCILLATOR [LFO] つまみ)
14	OSC RANGE (OSCILLATOR [RANGE] つまみ)
15	OSC PULSE WIDTH([SHIFT] ボタン + パッド [PWM DEPTH])([SHIFT] ボタン + OSCILLATOR [П] つまみ)
16	OSC PWM SOURCE([SHIFT] ボタン + パッド [PWM SRC])
17	LFO MODULATION DEPTH([SHIFT] ボタン + パッド [15] (MENU):LFO Modulation
	Depth)
18	OSC BEND SENS([SHIFT] ボタン + パッド [15] (MENU):Oscillator Bend Sens)
19	OSC III LEVEL (OSCILLATOR III) つまみ)

Control	Evaluation
Change	Explanation
20	OSC / LEVEL (OSCILLATOR [/] つまみ)
21	OSC SUB OSC LEVEL (OSCILLATOR [SUB] つまみ)
22	OSC SUB OCT TYPE([SHIFT] ボタン + パッド [SUB OCT])
23	OSC NOISE LEVEL (OSCILLATOR [NOISE] つまみ)
24	FILTER ENVELOPE (FILTER [ENV] つまみ)
25	FILTER LFO (FILTER [LFO] つまみ)
26	FILTER KEYBOARD FOLLOW([SHIFT] ボタン + パッド [7] (FILTER KYBD))([SHIFT]
26	ボタン + FILTER [ENV] つまみ)
27	FILTER BEND SENS([SHIFT]ボタン + パッド[15](MENU):Filter Bend Sens)
28	AMP ENVELOPE MODE SW([SHIFT] ボタン + パッド [AMP])
29	ENV TRIGGER MODE([SHIFT]ボタン + パッド[ENV TRG])
30	ENV SUSTAIN (ENV [SUSTAIN] つまみ)
31	PORTAMENTO MODE([SHIFT] ボタン + パッド [PORTA ON])
64	Damper Pedal
65	PORTAMENTO
71	FILTER RESONANCE (FILTER [RESO] つまみ)
72	ENV RELEASE (ENV [RELEASE] つまみ)
73	ENV ATTACK (ENV [ATTACK] つまみ)
74	FILTER FREQUENCY (FILTER [FREQ] つまみ)
75	ENV DECAY (ENV [DECAY] つまみ)
76	FINE TUNE([SHIFT] ボタン + OSCILLATOR [RANGE] つまみ)
77	TRANSPOSE SW([SHIFT] ボタン + [STEP] (KEY TRANSPOSE)ボタン)
78	NOISE MODE([SHIFT] ボタン + パッド [15] (MENU) : Noise Mode) ([SHIFT] ボタン
79	LFO MODE ([SHIFT] $\pi \varphi \mathcal{Y} + \mathcal{N} \varphi \mathcal{F}$ [15] (MENU) : LFO Mode) ([SHIFT] $\pi \varphi \mathcal{Y} +$
0.0	
80	POLY MODE ([SHIFT] # 2 + 1 + [POLY] : Poly Mode)
81	CHORD VOICE 2 SW ([SHIFT] $\pi 3 2 + 7 9 F$ [POLY] : Voice 2 SW)
82	CHORD VOICE 3 SW ([SHIFT] $\pi 32 + 779$ [POLY] : Voice 3 SW)
83	CHORD VOICE 4 SW ([SHIFT] ホタン + バッド [POLY] : Voice 4 SW)
85	CHORD VOICE 2 KEY SHIFT ([SHIFT] ボタン + パッド [POLY] : Voice 2 Key Shift)
86	CHORD VOICE 3 KEY SHIFT ([SHIFT] ボタン + パッド [POLY] : Voice 3 Key Shift)
87	CHORD VOICE 4 KEY SHIFT ([SHIFT] ボタン + パッド [POLY] : Voice 4 Key Shift)
89	REVERB TIME ([SHIFT] ボタン + [REVERB] つまみ)
90	DELAY IME ([SHIFT] ボタン + [DELAY] つまみ)
91	REVERB LEVEL ([REVERB] つまみ)
92	DELAY LEVEL([DELAY] つまみ)

Control Change	Explanation
93	CHORUS([SHIFT] ボタン + パッド [15] (MENU):Chorus)
102	OSC DRAW MULTIPLY([SHIFT] ボタン + パッド [5] (OSC DRAW):MULTIPLY)
	([SHIFT] ボタン + OSCILLATOR [II] つまみ)
102	OSC CHOP OVERTONE([SHIFT] ボタン + パッド [6] (OSC CHOP):OVERTONE)
103	([SHIFT] ボタン + OSCILLATOR [LFO] つまみ)
104	OSC CHOP COMB([SHIFT] ボタン + パッド [6] (OSC CHOP):COMB)([SHIFT] ボタ
104	ン + OSCILLATOR [SUB] つまみ)
105	LFO KEY TRIGGER([SHIFT]ボタン + パッド[15](MENU):LFO Key Trigger)
106	LFO SYNC([SHIFT] ボタン + パッド [15] (MENU):LFO Sync)([SHIFT] ボタン + LFO
	[WAVE FORM] つまみ) (Ver.1.02)
107	OSC DRAW SW([SHIFT] ボタン + パッド [5] (OSC DRAW):SW)([SHIFT] ボタン +
	OSCILLATOR [] つまみ)

S-1

取扱説明書

01

ローランド株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

©2023 Roland Corporation